

# AEG

CD/MP3/WMA Autoradio mit RDS, USB-Anschluss,  
SD/MMC-Kartensteckplatz, Front-Audio-Anschluss  
und integrierter *Bluetooth* Freisprechfunktion

inklusive Lenkradfernbedienung



CS FMP 660 BT

Installations- und  
Bedienungsanleitung

## GARANTIE

Die ITM Technology AG leistet für Material und Herstellung des Gerätes eine Garantie von 24 Monaten ab dem Kauf. Zum Nachweis des Datums bewahren Sie bitte die Kaufbelege wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein auf. Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu.

Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen. Innerhalb der Garantiezeit wird nach eigener Wahl die Garantie durch Reparatur oder Gerätetausch erfüllt. Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in unser Eigentum über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht automatisch, es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen. Diese endet nach 24 Monaten.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, Verschleiß, Eingriff durch Dritte oder höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

## \*HOTLINE / REPARATURANSCHRIFT

**Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,**

sollten Sie Fragen zu unserem Gerät haben, bieten wir Ihnen unter folgender Hotline kompetente Hilfe an.

Deutschland: **01805 88 06 06**  
(0,14 €/Min. aus dem Festnetz)

Österreich: **08209 19 93 0**  
(0,16 €/Min. aus dem Festnetz)

Hotlinezeiten:

Montag bis Donnerstag von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr  
Freitag von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr

\*) Garantie und Hotline gelten nur in Deutschland und Österreich. Für die Garantiebedingungen und Reparaturanschriften in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.




## VERWENDUNG

**Verwenden Sie das AEG Autoradio nur für den dafür vorgesehenen Verwendungszweck, zum Einbau in ein Fahrzeug. Bei anderweitiger Verwendung erlischt der Garantieanspruch.**


**Bitte klappen Sie  
diese Seite auf!**

### 1.1 Bedienelemente des Radios



Lassen Sie diese Seite ausgeklappt. Die Kennzeichnung der Bedienelemente finden Sie in der Bedienungsanleitung wieder, so können Sie sich schnell und einfach orientieren.

### 1.2 Beschreibung der Bedienelemente



- 1 **Band/Clear** -Taste  
zum Ändern des Frequenzbereichs (Tuner)  
zum Suchen nach MP3/WMA-Dateien  
zum Löschen von MP3/WMA-Dateien  
zum Beenden/Abweisen von Anrufen
- 2 **REL**-Taste (Release)  
zum Abnehmen des Bedienteils
- 3 **Forward**-Taste   
zum Abspielen des nächsten Titels  
zum Vorwärtsspulen  
sucht den nächsten Sender (Tuner)  
zum Aufrufen des nächsten Menüpunkts
- 4 **Lautstärke**-Regler  
zum Einstellen der Lautstärke  
zum Vornehmen von Einstellungen im Einstellungs Menü
- 4 **Audio**-Taste   
zum Annehmen von Anrufen  
zum Aufrufen des Einstellungs Menü  
zum Bestätigen von Eingaben
- 5 **PTY/iX-Bass**-Taste  
zum Ein-/Ausschalten der PTY-Funktion:  
Wiedergabe des eingestellten Programmtyps  
zum Ein-/Ausschalten der Bassverstärkung (iX-Bass)
- 6 **IR-Empfänger**  
empfängt die Signale der Lenkradfernbedienung
- 7 **CD-Laufwerk**  
zum Abspielen von Audio- und MP3-CDs
- 8 **Display**  
zeigt Betriebsmodi und Statusanzeigen an
- 9 **Eject**-Taste   
zum Auswerfen der eingelegten CD

- 10 USB-Anschluss**  
zum Anschließen von USB-Speichermedien
- 11 Front-Audio-Anschluss**  
zum Verbinden mit einem externen Audio-  
gerät über 3,5 mm Stereo-Klinke
- 12 6/↻-Taste**  
wechseln zum nächsten Ordner  
bei MP3-Wiedergabe  
Senderspeichertaste 6 (Tuner)
- 13 5/↻-Taste**  
wechseln zum vorherigen Ordner  
bei MP3-Wiedergabe  
Senderspeichertaste 5 (Tuner)
- 14 4/RDM-Taste (Random)**  
zum Ein-/Ausschalten der Zufallswiedergabe  
Senderspeichertaste 4 (Tuner)
- 15 3/RPT-Taste (Repeat)**  
zum Ein-/Ausschalten der Titel-Wiederholung  
Senderspeichertaste 3 (Tuner)
- 16 2/INT-Taste (Intro)**  
zum Ein-/Ausschalten der Intro-Funktion  
Senderspeichertaste 2 (Tuner)
- 17 1/▶||-Taste (Pause)**  
zum Anhalten/Fortsetzen der Wiedergabe  
Senderspeichertaste 1 (Tuner)\*
- 18 AS/PS / ID3-Taste**  
aktiviert die Preset Scan-Funktion (PS)  
aktiviert die Auto Store-Funktion (AS)  
zeigt die ID3-Informationen an
- 19 AF-Taste (Alternative Frequencies)**  
zum Ein-/Ausschalten der AF-Funktion:  
Senderwechsel bei schwachem Signal  
zum Ein-/Ausschalten der Region-Funktion:  
Umschalten auf regionalen Sender
- 20 Mode/Transfer-Taste**  
zum Umschalten zwischen dem Tuner-, CD-,  
USB-, SD/MMC-, AUX- und *Bluetooth* Modus  
zum Übergeben eines Gesprächs von der Frei-  
sprecheinrichtung zurück an das Mobiltelefon
- 21 ⏮ Backward-Taste**  
zum Abspielen des vorhergehenden Titels  
zum Zurückspulen  
sucht den vorhergehenden Sender (Tuner)  
zum Aufrufen des nächsten Menüpunkts
- 22 ⏻ Power/Mute-Taste**  
zum Ein-/Ausschalten des Radios  
zum Stummschalten des Radios
- 23 Disp/Copy-Taste**  
zum kurzzeitigen Umschalten der Displayanzeige  
zum Aufnehmen von CD-Titeln auf USB-Stick oder  
SD/MMC-Karte  
zum Kopieren von MP3-/WMAs-Dateien  
zwischen USB und SD/MMC-Karte
- 24 ☎-Taste**  
zum Beenden/Abweisen von Anrufen  
zum Löschen der letzten Ziffer der Rufnummer
- 25 ☎-Taste**  
zum Annehmen von Anrufen  
startet die Rufnummerneingabe
- 26 # -Taste**  
für Sonderfunktionen während des Telefonierens
- 27 \* -Taste**  
für Sonderfunktionen während des Telefonierens
- 28 Nummern-Tasten**  
zur Eingabe von Rufnummern  
1-6 Senderspeichertaste (Tuner)

\*  
Die mit Stern gekenn-  
zeichnete Funktion  
ist nur über das Bedien-  
teil des Radios verfügbar.

<b>1 Geräteübersicht</b>	
1.1 Bedienelemente des Radios	3
1.2 Beschreibung der Bedienelemente	4
<b>2 Inhaltsverzeichnis</b>	6
<b>3 Einführung</b>	
3.1 Kennenlernen des Radios	8
3.2 Umgang mit CDs	9
3.3 Sicherheitshinweise	10
3.4 Lieferumfang	10
<b>4 Installation</b>	
4.1 Anschlüsse des Radios	11
4.1.1 ISO Anschluss	11
4.1.2 PIN-Belegung des ISO Anschlusses	11
4.1.3 Radio an Verstärker anschließen	13
4.1.4 Steuerleitung für Verstärker o. Antenne	13
4.1.5 Anschlussübersicht	13
4.2 Radioeinbau	14
4.2.1 Fronteinbau	15
4.2.2 Rückseitiger Einbau	16
<b>5 Inbetriebnahme</b>	
5.1 Bedienteil	17
5.1.1 Bedienteil abnehmen	17
5.1.2 Bedienteil anbringen	17
5.2 CDs einlegen und auswerfen	18
5.3 USB-Speichermedium anschließen	18
5.4 SD/MMC-Speicherkarten einlegen	19
5.5 Lenkradfernbedienung	20
5.5.1 Batterien einlegen	20
5.5.2 Lenkradfernbedienung anbringen	20
<b>6 Grundfunktionen</b>	
6.1 Displayanzeigen	22
6.2 Allgemeine Bedienung	23
6.2.1 Ein-/Ausschalten des Radios	23
6.2.2 Betriebsmodus umschalten	23
6.2.3 Lautstärke einstellen	23
6.2.4 Frequenz- und Titelwechsel	23
6.2.5 Displayanzeige/ID3	23
<b>7 Tuner-Modus (Radio)</b>	
7.1 Frequenzbereich FM1, FM2 und FM3 (UKW)	24
7.2 Automatische Sendersuche	24
7.3 Manuelle Sendersuche	24
7.4 Sender speichern	24
7.5 Senderspeicherplätze (AS/PS)	24
7.5.1 Preset Scan (PS)	24
7.5.2 Auto Store (AS)	24
7.6 RDS-Funktionen	25
7.6.1 CT (Zeitsynchronisation)	25
7.6.2 AF (Alternative Frequenzen)	25
7.6.3 EON (Informationen anderer Sender)	25
7.6.4 PI (Programm Identifikation)	25
7.6.5 PS (Programm Service Name)	26
7.6.6 PTY (Programmtyp)	26
7.6.7 TP (Verkehrsmeldungen)	26
<b>8 CD-Modus</b>	
8.1 CD Wiedergabe	27
8.1.1 Titel auswählen	27
8.1.2 Vor- und Zurückschalten	27
8.1.3 Wiedergabepause	27
8.1.4 Titel kurz anspielen (Intro)	27
8.1.5 Titel wiederholen (Repeat)	27
8.1.6 Zufallswiedergabe (Random)	27
8.2 MP3/WMA-CDs	28
8.2.1 Verwendbare Medien	28
8.2.2 Lesbare Medienformate	28
8.2.3 MP3s/WMA codieren	28
8.2.4 ID3-Tags	28
8.2.5 Dateistruktur der CDs	28
8.2.6 Abspielreihenfolge	28

8.2.7	MP3/WMA-CDs brennen .....	29	13.2.4	Rufton- und Freisprechlautstärke einstellen .....	39
8.3	MP3-WMA Wiedergabe .....	29	<b>14 Bluetooth Audio</b>		
8.3.1	Titel auswählen .....	29	14.1	Bluetooth Audio Streaming .....	40
8.3.2	Titel direkt auswählen .....	30	14.1.1	Voraussetzung für Bluetooth Audio .....	40
8.3.3	Titel manuell auswählen .....	30	14.1.2	Bluetooth Audio Verbindung herstellen .....	40
8.3.4	Vor- und Zurückspulen .....	30	14.2	Bluetooth Modus .....	40
8.3.5	Wiedergabepause .....	30	14.2.1	Musikwiedergabe starten .....	40
8.3.6	Titel kurz anspielen (Intro) .....	30	14.2.2	Mobiltelefon fernbedienen (AVRCP) .....	40
8.3.7	Titel wiederholen (Repeat) .....	30	<b>15 Einstellungen</b>		
8.3.8	Zufallswiedergabe (Random) .....	31	15.1	Einstellungsmenü .....	42
8.3.9	Anzeige von ID3-Informationen .....	31	15.1.1	Bässe und Höhen .....	42
<b>9 USB-Modus</b>			15.1.2	Balance und Fader .....	42
9.1	USB-Modus aktivieren .....	32	15.1.3	Pairing (Registrierung) .....	43
<b>10 SD/MMC-Modus</b>			15.1.4	Reconnect / Disconnect .....	43
10.1	SD/MMC-Modus aktivieren .....	32	15.1.5	Bluetooth Lautstärke einstellen (BT VOL) ..	43
<b>11 AUX-Modus</b>			15.1.6	Uhrzeit einstellen (CLK) .....	43
11.1	AUX-Modus aktivieren .....	32	15.1.7	Frequenzbereich einstellen (Area) .....	43
<b>12 Dateiverwaltung</b>			15.1.8	Signalstärke (Local/Distant) .....	43
12.1	MP3/WMA-Dateien verwalten .....	33	15.1.9	Regionalradio (Reg) .....	43
12.1.1	MP3/WMA-Dateien kopieren .....	33	15.1.10	TA ein-/ausschalten (Verkehrsmeldungen)	44
12.1.2	MP3/WMA-Dateien löschen .....	34	15.1.11	Einschallt Lautstärke einstellen .....	44
<b>13 Freisprechbetrieb</b>			15.1.12	Tastentöne (Beep) .....	44
13.1	Bluetooth Verbindung .....	35	15.2	Bassverstärkung (iX-Bass) .....	44
13.1.1	Informationen zur Freisprechverbindung	35	<b>16 Fehlerbehebung</b>		45
13.1.2	Technische Voraussetzungen .....	35	<b>17 Technische Daten</b>		47
13.1.3	Mobiltelefon registrieren (Pairing) .....	35			
13.1.4	Mobiltelefon automatisch verbinden ....	36			
13.1.5	Mobiltelefon manuell verbinden (Reconnect) .....	37			
13.2	Bluetooth Freisprechbetrieb .....	38			
13.2.1	Anrufe entgegennehmen .....	38			
13.2.2	Anrufe tätigen .....	38			
13.2.3	Gesprächsübergabe (Privat-Modus) .....	39			

### 3.1 Kennenlernen des Radios

**Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,**

herzlichen Glückwunsch zum Kauf des AEG CS FMP 660 BT, Ihrem neuen CD/MP3 Autoradio mit RDS, USB-Anschluss, SD/MMC-Kartensteckplatz und Front-Audio-Anschluss.



#### WICHTIG

**Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Installation und der Inbetriebnahme sorgfältig, um sich mit allen Funktionen des Autoradios gründlich vertraut zu machen!**

Das AEG Autoradio kann in jedes Fahrzeug mit DIN-Radioschacht und 12V Bordspannung eingebaut werden. Zur Musikwiedergabe werden die bereits im Fahrzeug verbauten Lautsprecher angeschlossen.

Ihr AEG Autoradio verfügt, neben den oben genannten, über viele weitere moderne Funktionen, die einen optimalen Empfang und eine hochwertige Klangwiedergabe garantieren. Die Bedienungsanleitung wird Ihnen dabei helfen, das volle Potenzial dieser Funktionen auszuschöpfen und Ihr Hörvergnügen zu maximieren. Machen Sie sich darum gründlich mit allen Möglichkeiten vertraut, die Ihnen Ihr neues AEG Autoradio bietet. Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise, um einen gefahrlosen Betrieb des Autoradios sicherzustellen.

Unser Ziel ist es, Ihnen mit diesem Autoradio den bestmöglichen Hörgenuss zu bieten.

Die folgenden Symbole finden Sie in der Bedienungsanleitung wieder:



#### WARNUNG

Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern.



#### ACHTUNG

Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen am Gerät oder Fahrzeug zu verhindern.



#### Hinweis

Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Installation oder zum Betrieb.



#### VERWENDUNG

**Verwenden Sie das AEG Autoradio nur für den dafür vorgesehenen Verwendungszweck, zum Einbau in ein Fahrzeug. Bei anderweitiger Verwendung erlischt der Garantieanspruch.**



Hier finden Sie einige generelle Informationen zum Umgang und zur Verwendung von CDs mit Ihrem neuen AEG Autoradio.


## Luftfeuchtigkeit

An regnerischen Tagen oder in sehr feuchter Umgebung kann es vorkommen, dass Feuchtigkeit auf der Linse des CD-Players kondensiert. Sollte dies der Fall sein, funktioniert das Gerät nicht mehr ordnungsgemäß. Lassen Sie die CD in diesem Fall auswerfen und schalten Sie das Gerät für mindestens eine Stunde aus, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist. Das Gerät kann anschließend wieder normal verwendet werden.

## Verwendung von CDs

Eine verkratzte oder verschmutzte CD kann beim Abspielen Aussetzer verursachen. Um beim Abspielen ein optimales Ergebnis zu erzielen, beachten Sie die folgenden Hinweise.

- Fassen Sie CDs nur an den Außenseiten an, berühren Sie nicht die Oberfläche.
- Kleben Sie keine Notizzettel oder Klebestreifen auf die Oberfläche von CDs.
- Setzen Sie CDs keinen hohen Temperaturen und keinem direkten Sonnenlicht aus.



- Verwenden Sie keine Reiniger wie Benzin, Terpentin oder andere aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel, um CDs zu reinigen.

- Wenn Sie CDs reinigen, verwenden Sie ein weiches Reinigungstuch und wischen Sie immer von der Mitte nach außen, niemals im Kreis.




Folgende CDs dürfen nicht verwendet werden!

Verwenden Sie keine CDs, die mit Labeln oder Aufklebern beklebt wurden oder Rückstände von Kleber aufweisen.



- Verwenden Sie keine Form-CDs oder Mini-CDs (mit 8 cm Durchmesser).



- Verwenden Sie nur CDs, die mit einem dieser Logos gekennzeichnet sind.



## 3.2 Umgang mit CDs

### 3.3 Sicherheits- hinweise



#### Straßenverkehr

Sicherheit hat im Straßenverkehr höchste Priorität! Machen Sie sich deshalb unbedingt schon vor dem Beginn einer Fahrt mit der Bedienung Ihres Autoradios vertraut. Während des Fahrens darf der Fahrer das Radio ausschließlich dann bedienen, wenn es die Verkehrslage zulässt.

#### Installation

Trennen Sie die Autobatterie vom Bordnetz, bevor Sie mit der Installation des Autoradios beginnen. Stellen Sie die Zündung aus und entfernen Sie das schwarze Massekabel vom Minuspol der Batterie. Warten Sie mindestens 20 Minuten, damit sich die Airbags vollständig entladen und nicht mehr auslösen können.

#### Lautstärke

Stellen Sie zu Beginn der Fahrt eine angemessene Lautstärke ein. Akustische Warnsignale, wie Hupen

oder Sirenen, müssen rechtzeitig erkannt werden können. Eine zu große Lautstärke kann Ihr Gehör dauerhaft schädigen.

#### Mobiltelefon

Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon vor Fahrtbeginn mit dem Autoradio. Während der Fahrt darf das Mobiltelefon vom Fahrer nicht in die Hand genommen werden. Telefonieren Sie nur über die integrierte Freisprecheinrichtung.

#### Laserstrahlung

Das Radio ist mit einer Lasereinheit ausgestattet. Laserstrahlung ist gefährlich für das Augenlicht. Öffnen Sie das Radio daher nicht selbst, sondern lassen Sie es gegebenenfalls von einem Fachmann reparieren oder wenden Sie sich an unsere Hotline.

### 3.4 Lieferumfang

Packen Sie Ihr Autoradio aus und überprüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit. Folgende Teile gehören zum Lieferumfang:

- AEG CD/MP3/WMA Autoradio
- abnehmbares Bedienteil
- Lenkradfernbedienung
- Schutzetui zur Aufbewahrung des Bedienteils
- Montagerahmen für den Armaturenbretteinbau
- Montagematerial und Entriegelungshaken
- ISO Anschlusskabel
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

Verpackungen sind wiederverwendbar oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Bitte entsorgen Sie nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial ordnungsgemäß. Sollten Sie beim Auspacken einen Transportschaden bemerken, setzen Sie sich bitte sofort mit Ihrem Händler in Verbindung.



#### ERSTICKUNGSGEFAHR

Die Verpackungsfolien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen. Es besteht Erstickungsgefahr.

Ihr AEG Autoradio bietet Ihnen folgende Anschlussmöglichkeiten: Es verfügt über einen ISO Anschluss und einen verstärkten RCA Stereo-Audioausgang. Ein USB-Anschluss, ein Front-Audio-Anschluss sowie ein SD/MMC-Kartensteckplatz erweitern die Anschlussmöglichkeiten.

## 4.1.1 ISO Anschluss

Ist in Ihrem Fahrzeug ein ISO Anschluss vorhanden, ermöglicht Ihnen dieser den schnellen und komfortablen Anschluss Ihres Autoradios an die Stromversorgung und die bereits im Fahrzeug installierten Lautsprecher.

Wenn in Ihrem Auto fahrzeugspezifische Radiostecker verbaut wurden, benötigen Sie ein Adapterkabel von Ihrem Fahrzeugtyp auf den ISO Anschluss. Dieses können Sie über den Elektrofachhandel beziehen.

Falls es für Ihr Auto kein fahrzeugspezifisches Adapterkabel auf den ISO Anschluss gibt, können Sie einen ISO Universaladapter verwenden (nicht im Lieferumfang). Dieser ist an einem Ende mit dem benötigten ISO Anschluss für Ihr Radio ausgestattet. Das andere Ende besteht aus Kabelsträngen, an die Sie die Stromversorgung und die Lautsprecher anschließen können (siehe PIN-Belegung des ISO Anschlusses).



### ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

**Nehmen Sie auf keinen Fall Änderungen an der elektrischen Anlage Ihres Fahrzeugs vor! Lassen Sie eventuelle Umbauten durch eine KFZ-Werkstatt oder einen autorisierten Fachhändler vornehmen.**

## 4.1.2 PIN-Belegung des ISO Anschlusses

Die Anschlussbelegung des ISO Anschlusses kann, trotz baugleicher Stecker und Buchsen, bei einigen Fahrzeugmodellen variieren. Vergleichen Sie deshalb unbedingt vor dem Einbau, ob die Pin-Belegung des ISO Anschlusses mit der Belegung in Ihrem Fahrzeug übereinstimmt.





Abb. 1

PIN	Kabelfarbe	Funktion
A 4	gelb	Batterie +
A 5	blau	Strom Antenne/Verstärker +
A 7	rot	Zündung +
A 8	schwarz	Masse –
B 1	violett	Lautspr. hinten rechts +
B 2	violett/schwarz	Lautspr. hinten rechts –
B 3	grau	Lautspr. vorne rechts +
B 4	grau/schwarz	Lautspr. vorne rechts –
B 5	weiß	Lautspr. vorne links +
B 6	weiß/schwarz	Lautspr. vorne links –
B 7	grün	Lautspr. hinten links +
B 8	grün/schwarz	Lautspr. hinten links –

## 4.1 Anschlüsse des Radios

Da variierende Anschlussbelegungen hauptsächlich die Kabel der Zündung (PIN A7) und der Batterie+ (PIN A4) betreffen, ist Ihr ISO Anschlusskabel mit kleinen Steckverbindern ausgestattet. Mit diesen Steckverbindern können Sie die Anschlüsse für Zündung und Batterie+ gegebenenfalls vertauschen oder ein fehlendes Zündungskabel überbrücken.

Abb.2



### Zündung

#### Variante 1

rot gelb



zum Radio



zum Auto

Zündung + Batterie +

#### Variante 2

rot gelb



Batterie + Zündung +

#### Variante 3

rot gelb



Batterie + frei

Das zum Radio führende rote Kabel muss mit der Zündung, das zum Radio führende gelbe Kabel muss mit dem Pluspol der Batterie verbunden werden.

- Variante 1:** Die Anschlussbelegung des ISO Anschlusses stimmt mit der in Ihrem Fahrzeug überein.
- Variante 2:** Sind die Kabel von Zündung und Pluspol bei Ihrem Fahrzeug vertauscht, können Sie dies durch die Steckverbindung im ISO Anschlusskabel ausgleichen.
- Variante 3:** Bietet Ihr Fahrzeug keine Anschlussmöglichkeit der Zündung, schließen Sie beide Kabel an den Pluspol der Autobatterie an. In diesem Fall schaltet sich das Autoradio nicht automatisch mit der Zündung mit aus.

## 4.1.3 Radio an Verstärker anschließen

Wenn die Lautsprecher in Ihrem Fahrzeug an einen externen Verstärker angeschlossen sind, können Sie die unverstärkten Audioausgänge „Line Out“ nutzen. Verbinden Sie dazu die zwei RCA-Anschlüsse über Cinch-Kabel (nicht im Lieferumfang) mit den entsprechenden Audioeingängen an Ihrem Verstärker (Abb.3).

## 4.1.4 Steuerleitung für Verstärker oder Antenne


Das blaue Kabel des ISO Anschlusses (A5) ist eine +12 V Steuerleitung. An diese können Sie im Bedarfsfall Ihre Endstufe anschließen, um diese automatisch mit dem Radio ein- und auszuschalten. Der entsprechende Anschluss bei Verstärkern wird meist mit „Remote“ oder „RMT“ bezeichnet. Nähere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Verstärkers. Schließen Sie Ihre motorisierte Fahrzeugantenne an die Steuerleitung (A5) an, um die Antenne automatisch mit dem Einschalten des Radios auszufahren.

PIN-Belegung ISO Anschluss:

PIN	Kabelfarbe	Funktion
A 4	gelb	Batterie +
A 5	blau	Strom Antenne/Verstärker
A 7	rot	Zündung +
A 8	schwarz	Masse –
B 1	violett	Lautspr. hinten rechts +
B 2	violett/schwarz	Lautspr. hinten rechts –
B 3	grau	Lautspr. vorne rechts +
B 4	grau/schwarz	Lautspr. vorne rechts –
B 5	weiß	Lautspr. vorne links +
B 6	weiß/schwarz	Lautspr. vorne links –
B 7	grün	Lautspr. hinten links +
B 8	grün/schwarz	Lautspr. hinten links –

## 4.1.5 Anschlussübersicht

Abb.3



### 4.2 Radioeinbau




Abb. 4




Abb. 5




Abb. 6




Abb. 7

Ihr AEG Autoradio kann in jeden PKW oder LKW mit DIN-Radioschacht (182 x 53 mm) und 12 V Boardspannung eingebaut werden. Alternativ können Sie das Radio auch in eine nachrüstbare Unter-/Aufbau-Konsole einsetzen. Diese können Sie über den Elektrofachhandel beziehen.



#### Einbauhinweise

- Wählen Sie den Einbauplatz so, dass Sie alle Tasten bequem erreichen können.
- Die optimale Leistung erreicht das Autoradio, wenn der Einbauwinkel kleiner als 30° ist.
- Fragen Sie bei Ihrer Werkstatt nach, falls der Einbau in Ihr Auto das Bohren von Löchern erfordert.
- Für den Einbau in einen LKW benötigen Sie eventuell einen Spannungswandler von 24 V auf 12 V.
- Beachten Sie, dass die Lautsprecher-Impedanz 4 Ohm beträgt. Das Anschließen von Lautsprechern mit anderer Impedanz kann zu Soundeinbußen führen oder das Radio unter Umständen beschädigen.
- Bevor Sie das Gerät komplett einbauen, überprüfen Sie, ob alle Anschlüsse korrekt sind und das Gerät funktionstüchtig ist.
- Um die Lebensdauer zu verlängern, bauen Sie das Gerät nicht an einem Platz ein, wo es hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starker Verschmutzung und starken Erschütterungen ausgesetzt ist.

Sie können das Autoradio auf zwei unterschiedliche Arten einbauen. Verwenden Sie den mitgelieferten Montagerahmen, um das Gerät von vorne in das Armaturenbrett einzubauen. Bei manchen Fahrzeugen kann das Radio hinter dem Armaturenbrett befestigt werden.

1. Stellen Sie sicher, dass die Zündung des Autos ausgeschaltet und der Schlüssel abgezogen ist.

2. Entfernen Sie das schwarze Massekabel vom Minuspol der Autobatterie. Warten Sie mindestens 20 Minuten, bis sich die Airbags vollständig entleert haben und nicht mehr auslösen können.
3. Entfernen Sie die beiden Transportsicherungs-Schrauben an der Oberseite des Autoradios mit einem Kreuzschraubendreher.
4. Drücken Sie die REL-Taste ② und nehmen Sie das Bedienteil vorsichtig ab (Abb.4).
5. Entfernen Sie das ISO Anschlusskabel. Drücken Sie dazu auf den Entriegelungsstift an der Oberseite des Steckers und ziehen Sie den Stecker vorsichtig ab.
6. Heben Sie die Oberseite des Abdeckrahmens leicht an und ziehen Sie diesen vom Montagerahmen ab (Abb.5).
7. Schieben Sie die beiden mitgelieferten Entriegelungsstifte ganz in die dafür vorgesehenen Öffnungen auf beiden Seiten des Montagerahmens. Ziehen Sie das Radio jetzt aus dem Montagerahmen heraus (Abb.6).
8. Bauen Sie gegebenenfalls Ihr altes Autoradio aus. Informationen über den Ausbau finden Sie in der Bedienungsanleitung des alten Radios.



#### KURZSCHLUSSGEFAHR

**Stellen Sie sicher, dass die Fahrzeugbatterie vor dem Einbau des Radios vom Bordnetz getrennt wurde. Es besteht Kurzschlussgefahr.**

### 4.2.1 Fronteinbau

1. Schieben Sie den Montagerahmen in den DIN-Radioschacht Ihres Fahrzeugs, bis dieser mit dem Armaturenbrett bündig abschließt (Abb.7).
2. Biegen Sie die Metallnasen des Montagerahmens mit einem Schraubenzieher um, so dass dieser fest im Armaturenbrett verankert wird (Abb.7).
3. Stecken Sie das mitgelieferte ISO Anschlusskabel wieder an der Rückseite Ihres Autoradios an. Schließen Sie die ISO Stecker Ihres Fahrzeugs an den ISO Anschluss an.



#### ISO Adapterkabel

**Wenn Ihr Auto über fahrzeugspezifische Radiostecker verfügt, benötigen Sie ein Adapterkabel von Ihrem Fahrzeugtyp auf den ISO Anschluss. Dieses können Sie über den Elektrofachhandel beziehen.**

4. Stecken Sie den Antennenstecker Ihres Fahrzeugs in die Antennenbuchse des Autoradios.
5. Wenn Sie die Lautsprecher an externen Verstärkern betreiben, schließen Sie diese mit Cinchkabeln (nicht im Lieferumfang) an die RCA Audioausgänge „Line Out“ des Radios an. Weitere Informationen über die Anschlüsse des Radios finden Sie im Kapitel „4.1 Anschlüsse des Radios“.
6. Schieben Sie das Autoradio in den Montagerahmen im Radioschacht, bis es einhakt. Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht eingeklemmt oder abgeknickt werden (Abb.8).
7. Um einen sicheren Halt Ihres Autoradios zu gewährleisten, befestigen Sie das mitgelieferte Metalllochband mit

Sprengring und Mutter an der Rückseite des Geräts. Schrauben Sie das andere Ende mit Beilagscheibe und Schraube an ein Karosserieteil an (Abb.9). Dazu können Sie das Metalllochband mit der Hand verbiegen. Es dient gleichzeitig zur Erdung des Radios

8. Stecken Sie den Abdeckrahmen auf das Autoradio.
9. Setzen Sie das Bedienteil wieder auf das Radio auf, indem Sie es zuerst auf der rechten Seite, beim weißen Pfeil, einhaken und anschließend die linke Seite des Bedienteils festdrücken, bis es mit einem Klick einrastet (Abb.10).
10. Schließen Sie das schwarze Massekabel an die Batterie an.




Abb.8




Abb.9




Abb.10

### 4.2.2 Rückseitiger Einbau

Beim rückseitigen Einbau des Autoradios werden der Montage- und der Abdeckrahmen sowie das Metalllochband nicht benötigt.

Abb.11




Abb.12





Abb.13



#### Adapterplatten

**Für den Einbau hinter dem Armaturenbrett werden gegebenenfalls fahrzeugspezifische Adapterplatten benötigt. Diese können Sie über den Fachhandel beziehen.**

1. Entfernen Sie die beiden Befestigungsklammern für den vorderseitigen Einbau mit einem Kreuzschraubendreher (Abb.11).
2. Wenn für die Montage Adapterplatten (nicht im Lieferumfang) benötigt werden, befestigen Sie diese an Ihrem AEG Autoradio (Abb. 12 und 13).
3. Befestigen Sie das Autoradio entweder mit zwei Schrauben (maximal 6 mm Gewindelänge) auf jeder Seite oder mit den Adapterplatten an der dafür vorgesehenen Stelle im Fahrzeug. Dazu müssen Sie eventuell einen Teil der Abdeckung Ihres Armaturenbretts demontieren (Abb.12).
4. Stecken Sie das mitgelieferte ISO Anschlusskabel wieder an der Rückseite Ihres AEG Autoradios an. Schließen Sie die ISO Stecker Ihres Fahrzeugs an den ISO Anschluss an. Weitere Informationen über die Anschlüsse des Radios finden Sie im Kapitel „4.1 Anschlüsse des Radios“.



#### ISO Adapterkabel

**Wenn Ihr Auto über fahrzeugspezifische Radiostecker verfügt, benötigen Sie ein Adapterkabel von Ihrem Fahrzeugtyp auf den ISO Anschluss. Diesen können Sie über den Elektrofachhandel beziehen.**

5. Stecken Sie den Antennenstecker Ihres Fahrzeugs in die Antennenbuchse des AEG Autoradios.
6. Montieren Sie die Abdeckung des Armaturenbretts.
7. Setzen Sie das Bedienteil wieder auf das Radio auf, indem Sie es zuerst auf der rechten Seite, beim weißen Pfeil, einhaken und anschließend die linke Seite des Bedienteils festdrücken, bis es mit einem Klick einrastet (Abb.10).
8. Schließen Sie das schwarze Massekabel an die Batterie an.



Zum Schutz vor Diebstahl können Sie das Bedienteil Ihres AEG Autoradios abnehmen. Bewahren Sie das abgenommene Bedienteil nicht in Ihrem Fahrzeug auf.



## BEDIENTEIL

- Versichern Sie sich, dass das Bedienteil immer richtig eingesetzt ist, damit es durch die Erschütterungen im Fahrzeug nicht herunterfallen kann.
- Bewahren Sie das abgenommene Bedienteil immer im Schutzetui auf.
- Lassen Sie das Bedienteil nicht fallen.
- Üben Sie keinen Druck auf das Display aus.
- Setzen Sie das Bedienteil keinen hohen Temperaturen und direktem Sonnenlicht aus.
- Reinigen Sie das Bedienteil nicht mit löslichen Mitteln wie Benzol oder Verdünner.
- Es dürfen keine Flüssigkeiten ins Innere des Bedienteils gelangen.
- Versuchen Sie nicht, das Bedienteil zu zerlegen.

### 5.1.1 Bedienteil abnehmen

1. Drücken Sie die **⏻**-Taste **22**, um das Radio auszuschalten.
2. Warten Sie, bis die Radiobleuchtung erloschen ist, drücken Sie die **REL**-Taste **2** und nehmen Sie das Bedienteil vorsichtig ab (Abb. 14).
3. Bewahren Sie das Bedienteil im Schutzetui auf.



## KONTAKTE

Achten Sie darauf, dass die Kontakte von Bedienteil und Radio (Abb.15) nicht durch Fingernägel, Stifte oder Schraubendreher verkratzt werden. Sie sind für den Betrieb des Radios sehr wichtig.

### 5.1.2 Bedienteil anbringen

1. Setzen Sie das Bedienteil wieder auf das Radio auf, indem Sie es zuerst auf der rechten Seite, beim weißen Pfeil, einhaken und anschließend die linke Seite des Bedienteils festdrücken, bis es mit einem Klick einrastet (Abb.16).
2. Schalten Sie die Zündung ein und drücken Sie die **⏻**-Taste **22**, um das Radio einzuschalten.

Sollte es nach dem Anbringen des Bedienteils zu Anzeige-  
fehlern im Display oder zu Fehlfunktionen bei der Bedienung  
der Tasten kommen, gehen sie bitte vor wie folgt:



## Anzeigefehler

- Überprüfen Sie, ob das Bedienteil richtig sitzt. Nehmen Sie das Bedienteil noch einmal ab und bringen Sie es erneut an.
- Überprüfen Sie die Kontakte auf der Rückseite des Bedienteils und an der Radiofront auf Verschmutzung und reinigen Sie diese gegebenenfalls.

## 5.1 Bedienteil




Abb. 14




Abb. 15




Abb. 16




Abb. 17



Abb. 18




Abb. 19




Abb. 20

### 5.2 CDs einlegen und auswerfen

1. Drücken Sie die **▲ / Eject-Taste 9**, um eine eingelegte CD auszuwerfen (Abb.17). Das Radio und die Fahrzeugzündung müssen dafür nicht eingeschaltet sein.
2. Schieben Sie eine Audio- oder MP3-CD mit der beschrifteten Seite nach oben in das CD-Laufwerk, bis diese automatisch eingezogen wird. Bei eingeschalteter Zündung, schaltet sich das Radio automatisch ein. Es wechselt in den CD-Modus und beginnt mit der CD-Wiedergabe. Im Display erscheint „CDP PLAY“.

### 5.3 USB-Speichermedium anschließen

Ihr AEG Autoradio ist mit einem USB-Anschluss ausgestattet, der es Ihnen ermöglicht, MP3-Dateien direkt von einem USB-Speichermedium abzuspielen.



#### USB-Kompatibilität

- Auf Grund der schnellen Entwicklungen bei USB-Speichermedien, kann eine grundsätzliche Kompatibilität nicht garantiert werden. Speichermedien, die die Installation spezieller Treiber benötigen, werden nicht unterstützt.
- Portable Festplatten werden nicht unterstützt.
- Schließen Sie keine schweren oder größeren USB-Geräte an, da diese den USB-Anschluss und das Radio beschädigen können. Verwenden Sie bei Bedarf ein USB-Verlängerungskabel (nicht im Lieferumfang enthalten).

1. Entfernen Sie die Abdeckung des **USB-Anschlusses 10**, (Abb.18).

2. Stecken Sie ein USB-Speichermedium, mit der richtigen Seite nach aussen, in den **USB-Anschluss 10** (Abb.19). Das Radio wechselt automatisch in den USB-Modus. Im Display erscheint „USB PLAY“, die gespeicherten MP3-Dateien werden geladen und abgespielt.



#### MP3s von USB laden

**Das Laden der MP3s kann eine gewisse Zeit dauern, abhängig vom verwendeten USB-Speichermedium und der Anzahl der gespeicherten MP3s.**

3. Achten Sie darauf, nicht versehentlich gegen das USB-Speichermedium zu stoßen oder daran hängen zu bleiben, da dies den USB-Anschluss beschädigen kann.
4. Zum Entfernen des USB-Speichermediums ziehen Sie es gerade und vorsichtig aus dem **USB-Anschluss 10**. Das Radio wechselt automatisch in den Tuner-Modus.
5. Bringen Sie die Abdeckung des **USB-Anschlusses 10** wieder an (Abb.20).

## 5.4 SD/MMC-Speicherkarten einlegen

Neben dem CD-Laufwerk und dem USB-Anschluss ist Ihr AEG Autoradio zusätzlich mit einem SD/MMC-Kartensteckplatz ausgestattet. Dieser ermöglicht es Ihnen MP3-Dateien direkt von SD- oder MMC-Speicherkarten abzuspielen. Der Kartensteckplatz befindet sich hinter dem abnehmbaren Bedienfeld und ist bei eingeschalteter Zündung rot beleuchtet.



### SD/MMC-Kompatibilität

**Auf Grund der schnellen Entwicklungen bei SD- und MMC-Speichermédien, kann eine grundsätzliche Kompatibilität mit allen Karten jeder Speicherkapazität nicht garantiert werden.**

1. Drücken Sie die **REL**-Taste **2**, um das Bedienfeld abzunehmen (Abb.21).
2. Schieben Sie eine SD- oder MMC-Speicherkarte, mit den Kontakten nach vorne unten zeigend, in den Kartensteckplatz, bis diese mit einem Klicken einrastet (Abb.22 und Abb.23).



### SD/MMC-Speicherkarte

**Bringen Sie das Bedienteil niemals an, wenn die SD/MMC-Speicherkarte nicht richtig eingesetzt wurde.**

3. Setzen Sie das Bedienteil wieder auf das Radio auf, indem Sie es zuerst auf der rechten Seite, beim weißen Pfeil, einhaken und anschließend die linke Seite des Bedienteils festdrücken, bis es mit einem Klick einrastet (Abb.16).

4. Nach dem Einlegen der Speicherkarte wechselt das Radio automatisch in den SD/MMC-Modus. Im Display erscheint „SD PLAY“, die gespeicherten MP3-Dateien werden abgespielt.
5. Zum Entnehmen der SD- oder MMC-Speicherkarte drücken Sie erneut die **REL**-Taste **2**, um das Bedienfeld abzunehmen (Abb.21).
6. Drücken Sie die eingelegte Speicherkarte in den Kartensteckplatz, bis diese mit einem Klicken entriegelt wird. Die Speicherkarte wird ein Stück aus dem Kartenleser geschoben und kann entnommen werden (Abb.24). Das Radio wechselt automatisch in den Tuner-Modus (Radio).




Abb.21




Abb.22




Abb.23




Abb.24

### 5.5 Lenkradfernbedienung




Abb.25




Abb.26



Abb.27




Abb.28

Die im Lieferumfang enthaltene Lenkradfernbedienung ermöglicht Ihnen eine sichere und bequeme Steuerung der wichtigsten Funktionen Ihres AEG Autoradios.

Die Tasten der Lenkradfernbedienung haben jeweils die gleiche Funktion wie die entsprechende Taste am Bedienteil des Radios. Eine Übersicht über die Bedienelemente der Fernbedienung finden Sie im Kapitel „1.2 Beschreibung der Bedienelemente“, Seite 4. Die Steuerbefehle der Fernbedienung werden per Infrarot direkt an Ihr Autoradio gesendet, ein externer Infrarotempfänger ist nicht erforderlich.

#### 5.5.1 Batterien einlegen

Für den Betrieb der Lenkradfernbedienung benötigen Sie zwei Batterien des Typs AAA (nicht im Lieferumfang enthalten). Wir empfehlen die Verwendung von langlebigen Alkaline-Batterien. Beim Einsatz von wiederaufladbaren Batterien kann die Sendeleistung der Fernbedienung reduziert werden.



#### UMGANG MIT BATTERIEN

- Halten Sie Batterien von Kindern fern.
- Schließen Sie Batterien nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Batterien wiederaufzuladen.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer.



Leere Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Entsorgen Sie diese umweltgerecht bei einer Batterie-Sammelstation, im Fachhandel oder bei Ihrem kommunalen Entsorgungsträger (z. B. Wertstoffhof).

1. Schieben Sie den Klemmverschluss auf der Rückseite der Lenkradfernbedienung gegen die Pfeilrichtung „LOCK“ und klappen Sie sie auf (Abb.25). Die Entriegelung des Batteriefachdeckels wird dadurch zugänglich.

2. Öffnen Sie das Batteriefach mit einem kleinen Schlitzschraubendreher und nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab (Abb.26 und 27).



#### POLARITÄT DER BATTERIEN

**Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die im Batteriefach angegebene Polarität.**

3. Legen Sie zwei 1,5V Batterien des Typs AAA ein. Die Polarität ist im Batteriefach gekennzeichnet.



#### Batterien entnehmen

**Fädeln Sie beim Einlegen der Batterien das schwarze Band im Batteriefach, wie in Abb. 28 gezeigt, ein. Bei einem späteren Batteriewechsel lassen sich die Batterien mit dem Band einfach aus dem Batteriefach entnehmen.**

4. Schließen Sie den Batteriefachdeckel. Achten Sie auf den korrekten Sitz des Deckels, da der Klemmverschluss andernfalls nicht richtig einrasten kann.

#### 5.5.2 Lenkradfernbedienung anbringen

Vor dem Anbringen der Lenkradfernbedienung sollte das Radio bereits eingebaut und komplett angeschlossen sein, damit Sie die optimale Position am Lenkrad bestimmen können.

Vier hochwertige Infrarotdioden in der Fernbedienung sorgen für eine zuverlässige Übertragung der Steuerbefehle an das Radio. Zwischen Fernbedienung und Radio sollten sich keine Hindernisse, wie z.B. Mobiltelefonhalterungen, befinden, da diese die Infrarotübertragung behindern können.

1. Schalten Sie die Zündung Ihres Fahrzeugs ein, um das Radio zu aktivieren.
2. Um gleiche Bedingungen zu schaffen, wie während der Fahrt, muss das Lenkrad für den Test der Fernbedienung in Mittelstellung sein.
3. Halten Sie die Fernbedienung an die Stelle am Lenkradkranz, an der Sie sie befestigen möchten (Abb.29).



### SICHERHEIT BEIM FAHREN

- Wählen Sie die Position der Lenkradfernbedienung unbedingt so, dass Sie beim Steuern und Einschlagen des Lenkrads nicht behindert werden können.
  - Benutzen Sie die Lenkradfernbedienung nicht während Kurvenfahrten.
4. Führen Sie eine Funktionsprüfung der Fernbedienung durch, indem Sie z.B. die **+ Volume-** oder **- Volume-** Taste **4** drücken, um die Lautstärke einzustellen. Bei aktivierten Tastentönen (siehe Kapitel „12.2.6 Beep (Signaltöne), Seite 35) wird jeder Tastendruck an der Fernbedienung mit einem Piepton quittiert.
  5. Haben Sie eine geeignete Stelle für die Montage der Fernbedienung gefunden, führen Sie das Befestigungsband um den Lenkradkranz und auf der Rückseite durch den geöffneten Klemmverschluss (Abb.30).
  6. Ziehen Sie das Band fest und drücken Sie es in die Haltestifte im Klemmverschluss (Abb. 31).
  7. Klappen Sie den Klemmverschluss zu und schieben Sie ihn zur Verriegelung in Pfeilrichtung „LOCK“ (Abb. 32). Bei zu kleinem Durchmesser des Lenkradkranzes benutzen Sie ein Stück Schaumstoff, um den Halt der Fernbedienung zu verbessern.

8. Nach dem Anbringen können Sie das überstehende Ende des Befestigungsbandes abschneiden.

### ACHTUNG:

Schneiden Sie das Befestigungsband nicht zu kurz ab. Mit dem Kürzen des Befestigungsbandes erlischt die Garantie der Fernbedienung.



### Fehler bei der Infrarotübertragung

- Bei extrem hellen Lichtverhältnissen kann es passieren, dass Befehle der Fernbedienung nicht erkannt werden.
- Wenn das Radio immer seltener auf die Befehle der Fernbedienung reagiert, sind die Batterien schwach und müssen gewechselt werden. Gehen Sie dazu vor, wie im vorhergehenden Kapitel „5.5.1 Batterien einlegen“ beschrieben.




Abb.29  
Platzierungsbeispiel




Abb.30




Abb.31








Abb.32

### 6.1 Display- anzeigen



Hier finden Sie eine Übersicht über alle verfügbaren Symbole und Anzeigen des Displays.



Abb.33

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>ST</b> <b>Stereo-Symbol</b><br/>zeigt an, dass der eingestellte Radiosender in Stereo-Qualität empfangen wird.</p> <p><b>LOC</b> <b>Local-Symbol</b><br/>zeigt an, dass der Empfang von lokalen Radiosendern aktiviert ist.</p> <p> <b>MP3-Symbol</b><br/>leuchtet: Eine MP3-Datei wird abgespielt<br/>blinkt: Der Dateiname wird angezeigt</p> <p><b>AF</b> <b>AF-Symbol</b><br/>zeigt an, dass die Funktion Alternative Frequenzen aktiv ist.</p> <p><b>TA</b> <b>TA-Symbol</b><br/>zeigt an, dass die Funktion Verkehrsmeldungen (Traffic Announcement) aktiv ist.</p> <p><b>TP</b> <b>TP-Symbol</b><br/>zeigt an, dass die Funktion Traffic Program (Verkehrsmeldungen) unterstützt wird</p> | <p><b>SD</b> <b>SD-Symbol</b><br/>zeigt an, dass der SD/MMC-Modus aktiviert ist</p> <p><b>F</b> <b>Ordner-Symbol</b><br/>leuchtet: Die Ordernummer wird angezeigt<br/>blinkt: Der Ordnername wird angezeigt</p> <p><b>PTY</b> <b>PTY-Symbol</b><br/>zeigt an, dass die Funktion Programmtyp (PTY) aktiv ist.</p> <p><b>E</b> <b>Senderspeicher-Anzeige</b><br/>zeigt den Senderspeicherplatz des aktuellen Radiosenders an.</p> <p><b>X-BAS</b> <b>X-BAS-Symbol</b><br/>zeigt an, dass die Bassverstärkung aktiviert ist</p> <p><b>USB</b> <b>USB-Symbol</b><br/>zeigt an, dass der USB-Modus aktiviert ist</p> <p> <b>Empfangsstärke-Anzeige</b><br/>  bester Empfang<br/>  kein/schlechter Empfang</p> |
|---|--|

## 6.2.1 Ein-/Ausschalten des Radios

- Drücken Sie, bei aktivierter Fahrzeugzündung, die  -Taste **22**, um das Radio einzuschalten.
- Halten Sie die  -Taste **22** ca. 2 Sekunden gedrückt, um das Radio auszuschalten. Beim Deaktivieren der Fahrzeugzündung schaltet sich das Radio automatisch mit aus.
- Wird das Radio oder die Zündung des Fahrzeugs ausgeschaltet, spielt das Radio beim nächsten Einschalten mit der zuvor eingestellten Lautstärke im selben Betriebsmodus weiter.

## 6.2.2 Betriebsmodus umschalten



- Durch mehrfaches Drücken der **Mode**-Taste **20** können Sie zwischen folgenden Betriebsmodi wechseln:
  - Tuner (Radio) Displayanzeige „TUNER“
  - CD Displayanzeige „S-CDP“
  - USB Displayanzeige „USB HOST“
  - SD/MMC Displayanzeige „SD/MMC“
  - AUX Displayanzeige „AUX“
  - *Bluetooth* Displayanzeige „BT AUDIO“



### Betriebsmodi

- Ist keine CD oder keine SD/MMC-Speicherkarte im Radio eingelegt oder kein USB-Speichermedium angeschlossen, so kann der entsprechende Betriebsmodus nicht ausgewählt werden.
- Nach dem Einlegen einer CD, einer SD/MMC-Speicherkarte oder nach dem Anschluss eines USB-Speichermediums schaltet das Radio automatisch in den entsprechenden Betriebsmodus.

## 6.2.3 Lautstärke einstellen

- Durch Drehen des **Lautstärke**-Reglers **4** können Sie die Lautstärke von „00“ bis „100“ einstellen. Die neue Lautstärke wird 5 Sekunden lang im Display angezeigt.
- Betätigen Sie die  -Taste **22**, um das Radio stumm zu schalten. Während der Stummschaltung blinkt „MUTE“ im Display des Radios. Betätigen Sie die  -Taste **22** erneut, um die Stummschaltung aufzuheben.

## 6.2.4 Frequenz- und Titelwechsel

- Mit den Tasten **➤ Forward 3** und **⏮ Backward 21** können Sie im Tuner-Modus die gewünschte Frequenz einstellen. Im CD-, USB-, SD/MMC und *Bluetooth* Modus springen Sie zum nächsten bzw. vorhergehenden Titel.

## 6.2.5 Displayanzeige/ID3

- Durch Drücken der **Disp**-Taste **23** können Sie die Displayanzeige kurzzeitig umschalten, um zum Beispiel die Uhrzeit „14 '30“ anzeigen zu lassen.



### RDS-Informationen

Wenn keine RDS-Informationen empfangen werden, können Uhrzeit, Name des Radiosenders und Programmtyp (PTY) nicht angezeigt werden.

## 6.2 Allgemeine Bedienung

Im Tuner-Modus wird die Radiofrequenz oder, bei vorhandenem RDS-Signal, die RDS-Information des Senders angezeigt. Befindet sich das Radio in einem anderen Betriebsmodus, drücken Sie die **Mode**-Taste **(20)** so oft, bis „Tuner“ im Display angezeigt wird. Danach erscheint der eingestellte Radiosender.

### 7.1 Frequenzbereich FM1, FM2 und FM3 (UKW)

- Drücken Sie die **Band**-Taste **(1)**, um den Frequenzbereich zu wechseln. Sie können zwischen „F1“, „F2“ und „F3“ wählen. Der ausgewählte Frequenzbereich wird angezeigt.

### 7.2 Automatische Sendersuche

- Mit den Tasten **➤ Forward (3)** und **⏮ Backward (21)** starten Sie den automatischen Sendersuchlauf. Das Display zeigt „A-SEEK“, das Radio sucht automatisch nach dem nächsten bzw. vorhergehenden Radiosender.

### 7.3 Manuelle Sendersuche

- Halten Sie die **➤ Forward**-Taste **(3)** oder die **⏮ Backward**-Taste **(21)** ca. 2 Sekunden gedrückt, um die gewünschte Frequenz manuell einzustellen. Im Display erscheint „MANUAL“. Jeder Tastendruck erhöht bzw. verringert jetzt die Frequenz um 0,05 MHz. Nach fünf Sekunden wechselt das Radio wieder in den automatischen Suchlauf. Das Display zeigt kurz „AUTO“.

### 7.4 Sender speichern

Ihr AEG Autoradio kann in jedem Frequenzbereich (FM1, FM2 und FM3) sechs Radiosender auf den sechs **Nummern**-Tasten **(1-6)** speichern. Die gespeicherten Sender können durch Druck der entsprechenden **Nummern**-Taste aufgerufen werden.

- Drücken Sie die **Band**-Taste **(1)**, um den gewünschten Frequenzbereich FM1, FM2 oder FM3 einzustellen.
- Suchen Sie den gewünschten Radiosender (siehe Kapitel „7.2 Automatische Sendersuche“ und „7.3 Manuelle Sendersuche“).
- Halten Sie die **Nummern**-Taste **(1-6)**, auf der der Sender gespeichert werden soll, ca. 2 Sekunden gedrückt. Ein Signalton ist zu hören, der Sender wurde gespeichert. Der Senderspeicherplatz wird im Display angezeigt, z.B. **6** für Speicherplatz 6.
- Drücken Sie die entsprechende **Nummern**-Taste, um den darauf gespeicherten Radiosender aufzurufen.

### 7.5 Senderspeicherplätze (AS/PS)

Die Preset Scan-Funktion (PS) gibt die gespeicherten Radiosender abwechselnd für 5 Sekunden wieder. Die Auto Store-Funktion (AS) sucht automatisch die stärksten Radiosender und speichert diese auf den Senderspeicherplätzen.

#### 7.5.1 Preset Scan (PS)

- Drücken Sie die **AS/PS**-Taste **(18)**. Das Radio scannt durch die gespeicherten Radiosender in allen 3 Frequenzbereichen und gibt jeden Sender 5 Sekunden lang wieder.
- Erneutes Drücken der **AS/PS**-Taste **(18)** beendet die Preset Scan-Funktion, der eingestellte Radiosender wird wiedergegeben.

#### 7.5.2 Auto Store (AS)

- Halten Sie die **AS/PS**-Taste **(18)** ca. 2 Sekunden gedrückt, um nach den sendestärksten Radiosendern zu suchen. Im Display blinkt „A-STORE“. Die gefundenen Sender werden automatisch auf den sechs Senderspeicherplätzen im eingestellten Frequenzbereich gespeichert.



- Nach beendetem Such- und Speichervorgang wird jeder Sender für 5 Sekunden wiedergegeben. Anschließend wechselt das Radio zum ersten gespeicherten Sender.
- Erneutes Drücken der **AS/PS**-Taste **18** beendet die Auto Store-Funktion, bereits gefundene Radiosender bleiben gespeichert.

## 7.6 RDS-Funktionen

Über das RDS (Radio Data System) werden neben dem Audiosignal weitere Zusatzinformationen an Ihr Radio übertragen. Folgende RDS-Funktionen werden von Ihrem Radio unterstützt:

	Englisch	Deutsch
AF	Alternative Frequencies	Autom. Senderwechsel zu anderem Sender mit gleicher PI, bei zu schwachem Signal
CT	Clock Time	Zeitsynchronisation
EON	Enhanced Other Network	Empfang von TA, TP und AF Informationen von anderen Sendern als dem gewählten
PI	Program Identification	Eindeutige Senderkennung
PS	Program Service Name	Übertragung Sendername
PTY	Program Type	Programmtyp (z.B. Pop)
TP	Traffic Program	Erkennungsdaten für den Empfang von Verkehrsmeldungen
TA	Traffic Announcement	Signal, ob gerade Verkehrsmeldungen übermittelt werden

### 7.6.1 CT (Zeitsynchronisation)

Wenn von einem Radiosender das CT-Signal ausgestrahlt wird, zeigt Ihr Radio die Uhrzeit des empfangenen CT-Signals an.

### 7.6.2 AF (Alternative Frequenzen)

Bei aktivierter Funktion AF sucht das Radio automatisch nach einem alternativen Radiosender, sollte das Signal des eingestellten Senders zu schwach werden.

- Drücken Sie die **AF**-Taste **19**, um die Funktion Alternative Frequenzen zu aktivieren. Sie können die Funktion unabhängig vom aktuellen Betriebs-Modus einstellen. Im Display erscheint das **AF**-Symbol.
- Erneutes Drücken der **AF**-Taste **19** deaktiviert die Funktion Alternative Frequenzen. Das **AF**-Symbol erlischt.



#### Hinweis zu AF

**Ist die Funktion Alternative Frequenzen (AF) aktiviert, werden bei der automatischen Sendersuche nur Radiosender gefunden, die das AF-Signal unterstützen.**

### 7.6.3 EON (Informationen anderer Sender)

Die Funktion EON ermöglicht es, Verkehrsmeldungen (TA) zu empfangen, obwohl der eingestellte Sender die Funktion TA nicht unterstützt. Wird auf einem anderen Sender Verkehrsfunk ausgestrahlt, schaltet das Radio automatisch für die Dauer der Verkehrsmeldung auf diesen Sender um. Diese Funktion gilt auch für den Programmtyp (PTY). Beginnt auf einem anderen Sender eine Sendung mit dem eingestellten Genre, schaltet das Radio auf diesen Sender um.

### 7.6.4 PI (Programm Identifikation)

PI ist eine vierstellige Identifikationszahl der Radiosender, die eine eindeutige Identifikation des Senders ermöglicht.

### 7.6.5 PS (Programm Service Name)

Die Funktion PS überträgt den Namen des empfangenen Radiosenders im Klartext, so dass dieser im Radiodisplay angezeigt werden kann.

### 7.6.6 PTY (Programmtyp)

Mit der Funktion Programmtyp (PTY) können Sie nach Sendern oder Sendungen eines bestimmten Genres suchen.

- Betätigen Sie die **PTY**-Taste **5**. Durch Drehen des **Lautstärke**-Reglers **4** können Sie zwischen folgenden PTY-Genres auswählen:
 

- News	- Varied	- Finance	- Country
- Affairs	- Pop Music	- Children	- Nation M
- Info	- Rock Music	- Social	- Oldies M
- Sport	- Easy Music	- Religion	- Folk Music
- Educate	- Light Music	- Phone In	- Document
- Drama	- Classics	- Travel	- A-Test
- Culture	- Other Music	- Leisure	- Alarm
- Science	- Weather	- Jazz Music	
- Wird das gewünschte PTY-Genre im Display angezeigt, können Sie durch Betätigen der Taste **Forward 3** oder **Backward 2** nach dem nächsten Radiosender mit diesem Programmtyp suchen. „PTY SEEK“ blinkt im Display.
- Wird ein Sender mit entsprechendem PTY-Genre gefunden, gibt das Radio diesen wieder. Wurde kein Sender mit passendem Programmtyp gefunden, blinkt „NO MATCH“ im Display das Radio kehrt in den normalen Tuner-Modus zurück.

### 7.6.7 TP (Verkehrsmeldungen)

Das TP-Signal (Traffic Programme) zeigt an, dass der aktuell eingestellte Radiosender die Durchsage von Verkehrsmeldungen unterstützt. Im Display erscheint das **TP**-Symbol. Bei aktivierter TA-Funktion (Traffic Announcement), wechselt das Radio vom CD-, USB-, SD/MMC, AUX-Modus oder von einem anderen Radiosender zu dem Sender, der gerade die Verkehrsmeldung sendet. Lesen Sie dazu Kapitel „15.1.10 TA (Verkehrsmeldungen)“.

Im CD-Modus wird der aktuelle Titel und die verstrichene Spielzeit angezeigt, z.B. „T02 – 3.45“, für Titel 2 und 3:45 Minuten Spielzeit. Befindet sich das Radio in einem anderem Betriebsmodus, drücken Sie die **Mode**-Taste **20** so oft, bis der CD-Modus aktiviert wird. Im Display erscheint „S-CDP“.



#### CD-Modus

- Ist keine CD im Radio eingelegt, kann der CD-Modus nicht aktiviert werden.
- Nach dem Einlegen einer CD schaltet sich das Radio automatisch ein und wechselt in den CD-Modus.

### 8.1 CD-Wiedergabe

Legen Sie eine Audio-CD ein. Das Radio wechselt in den CD-Modus und beginnt mit dem Abspielen der CD.

#### 8.1.1 Titel auswählen

- Mit den Tasten **⏭ Forward** **3** und **⏮ Backward** **21** können Sie im CD-Modus den nächsten bzw. den vorhergehenden Titel aufrufen. Der Titel und die verstrichene Spielzeit werden im Display angezeigt.

#### 8.1.2 Vor- und Zurückspulen

- Halten Sie die **⏭ Forward**-Taste **3** oder die **⏮ Backward**-Taste **21** während der Wiedergabe gedrückt, um innerhalb eines Titels vor- oder zurückzuspielen.
- Lassen Sie die Taste los, um die Wiedergabe fortzusetzen.

#### 8.1.3 Wiedergabepause

- Drücken Sie die **⏸**-Taste **17**, um die Wiedergabe anzuhalten. Im Display blinkt „PAUSE“.
- Drücken Sie die **⏸**-Taste **17** erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen. Im Display erlischt „PAUSE“.

#### 8.1.4 Titel kurz anspielen (Intro)

- Drücken Sie die **INT**-Taste **16**, um nur die ersten 10 Sekunden jedes Titels wiederzugeben. Im Display erscheint „INT“ und die aktuelle Titelnummer.
- Erneutes Drücken der **INT**-Taste **16** setzt die normale Wiedergabe fort. Im Display erlischt „INT“.

#### 8.1.5 Titel wiederholen (Repeat)

- Drücken Sie die **RPT**-Taste **15**, um den aktuellen Titel zu wiederholen. Im Display erscheint „RPT“ und die aktuelle Titelnummer.
- Das Radio wiederholt den Titel so lange, bis Sie die **RPT**-Taste **15** erneut drücken, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren. Im Display erlischt „RPT“.

#### 8.1.6 Zufallswiedergabe (Random)

- Drücken Sie die **RDM**-Taste **14**, um die Zufallswiedergabe zu starten. Alle Titel der CD werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt. Im Display erscheint „RDM“ und die aktuelle Titelnummer.
- Drücken Sie die **RDM**-Taste **14** erneut, um die Zufallswiedergabe zu beenden. Im Display erlischt „RDM“.

### 8.2 MP3/WMA-CDs

MP3- und WMA-Dateien sind komprimierte Audiodateien, die eine sehr große Anzahl Songs auf einer CD ermöglichen. Ihr Autoradio kann diese Dateien direkt von einer eingelegten CD abspielen.

#### 8.2.1 Verwendbare Medien

Verwenden Sie nur CD-ROM, CD-R (Recordable) und CD-RW (Rewritable) in Ihrem Radio.



#### 8.2.2 Lesbare Medienformate

Die verwendeten CDs müssen in einem der folgenden Formate angelegt worden sein, damit Sie gelesen werden können. Die maximale Anzahl von Stellen für die Dateinamen schließt die 4 Stellen der Endung (z.B. „.mp3“) ein.

- ISO 9660 Level 1 (11 Zeichen)
- ISO 9660 Level 2 (31 Zeichen)
- Joliet (31 Zeichen)



#### Inkompatible CDs

- CDs die nicht finalisiert wurden und unbeendete Sessions enthalten, können nicht abgespielt werden.
- Abhängig von verwendeten Rohlingen und Brennprogrammen kann es dazu kommen, dass eine CD nicht abgespielt werden kann.
- Verwenden sie bei CD-RWs immer die Funktion "Vollständiges Formatieren", nicht "Schnelles Formatieren" (Quickformat), um Fehlfunktionen während des Abspielens vorzubeugen.

### 8.2.3 MP3s/WMA codieren

Wenn Sie Ihre Musikdateien im MP3-Format komprimieren, verwenden Sie die folgenden Einstellungen:

Transfer Bit Rate : 32-320 kBit/s (WMA und MP3)  
 Sampling Frequency : 32 kHz, 44 kHz, 48 kHz (WMA)  
 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz,  
 32 kHz, 44 kHz, 48 kHz (MP3)

### 8.2.4 ID3-Tags

Das Radio unterstützt ID3-Tag Version 1.0 und 1.1. Aus ID3-Tags kann das Radio Informationen über Songtitel, Interpret und Album auslesen und während der Wiedergabe anzeigen.

### 8.2.5 Dateistruktur der CDs

Die MP3-CDs müssen einige Kriterien erfüllen, damit sie abgespielt werden können. Achten Sie beim Anlegen einer MP3-CD auf folgende Kriterien:

- maximale Anzahl von Titeln pro CD: 999
- maximale Anzahl von Ordnern pro CD: 255
- maximale Ordertiefe: 8 verschachtelte Ordner

### 8.2.6 Abspielreihenfolge

Beim Einlegen einer MP3- oder WMA-CD nummeriert Ihr Radio die auf der CD enthaltenen Titel durch (Abb.34). Beim Nummerieren geht das Radio nach Ordertiefe vor, d.h. zuerst werden alle Titel nummeriert, die direkt auf der CD liegen (Root), anschließend die Titel in Ordertiefe 1, dann Ordertiefe 2 usw. Die Nummerierung erfolgt in dieser Reihenfolge, weil die Titel in dieser Reihenfolge auf die CD geschrieben wurden. Um eine bestimmte Reihenfolge festzulegen, legen Sie auf der CD nur Ordner ohne weitere Unterordner an und nummerieren Sie die Ordnernamen in der gewünschten Reihenfolge durch (z.B. „01 Rockmusik“, „02 Popmusik“, usw.).

## 8.2.7 MP3/WMA-CDs brennen

Achten Sie beim Brennen von MP3/WMA-CDs darauf, auf der CD keine Ordner anzulegen, die andere Daten als Audio-dateien enthalten.



### Vorsicht: Hörschäden

Legen Sie keine Daten-CDs ein. Es kann zu sehr lauten Geräuschen kommen, die Gehörschäden verursachen und die Lautsprecher beschädigen können.


## 8.3 MP3/WMA-Wiedergabe

- Nach dem Einlegen einer MP3/WMA-CD wechselt das Radio in den CD-Modus und beginnt mit der Wiedergabe. Während der Wiedergabe von MP3s, werden Dateiname, Ordnername, Titelname, Interpret, Album, Titelnummer und Spieldauer abwechselnd im Display angezeigt (siehe Kapitel „8.3.10 Anzeige von ID3-Informationen“, Seite 31).

### 8.3.1 Titel auswählen

- Mit den Tasten **Forward** (3) und **Backward** (21) können Sie den nächsten bzw. vorhergehenden Titel aufrufen. Sind Sie beim letzten oder ersten Titel eines Ordners angekommen, wechseln Sie als nächstes automatisch in den nächsten bzw. vorhergehenden Ordner.
- Halten Sie die **Forward**-Taste (3) oder die **Backward**-Taste (21) während der Wiedergabe gedrückt, um innerhalb eines Titels vor- oder zurückzuspulen. Wenn Sie die Taste wieder loslassen, wird die normale Wiedergabe fortgesetzt.
- Mit der **F**-Taste (12) und der **F**-Taste (13) können Sie zum nächsten oder zum vorherigen Ordner springen.

Abb.34



### 8.3.2 Titel direkt auswählen

Kennen Sie die Nummer eines Titels, können Sie diesen direkt auswählen, indem Sie die Titelnummer eingeben.

- Drücken Sie die **BAND**-Taste **17**. Im Display erscheint „Q NUMBER“. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der **Audio**-Taste **4**. Im Display erscheint die Titelnummer des aktuellen Titels, z.B. „NO\_085“.
- Stellen Sie mit dem **Lautstärke**-Regler **4** die gewünschte Titelnummer ein und bestätigen Sie durch Drücken der **Audio**-Taste **4**. Der ausgewählte Titel wird abgespielt.

### 8.3.3 Titel manuell auswählen

Sie können die Ordnerstruktur einer MP3/WMA-CD manuell durchsuchen. Dabei werden die Ordner- und Titelnamen im Display des Radios angezeigt. Sie können durch die auf einer CD enthalten Ordner und Titel blättern und den gewünschten Titel abspielen lassen.

- Drücken Sie zweimal die **BAND**-Taste **17**. Im Display erscheint „Q FILE“. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der **Audio**-Taste **4**. Im Display erscheint der Name des aktuellen Ordners.
- Durch Drehen des **Lautstärke**-Reglers **4** können Sie alle auf der CD enthaltenen Ordner und Unterordner anzeigen lassen, sofern diese Musikdateien enthalten.
- Zeigt das Display den Namen des gewünschten Ordners an, drücken Sie die **Audio**-Taste **4**. Der erste im Ordner enthaltene Titel wird im Display angezeigt.
- Durch Drehen des **Lautstärke**-Reglers **2** können Sie alle im Ordner enthaltenen Musikdateien anzeigen lassen.

### 8.3.4 Vor- und Zurückspulen

- Halten Sie die **Forward**-Taste **3** oder die **Backward**-Taste **21** während der Wiedergabe gedrückt, um innerhalb eines Titels vor- oder zurückzuspielen.
- Lassen Sie die Taste los, um die Wiedergabe fortzusetzen.

### 8.3.5 Wiedergabepause

- Drücken Sie die **Pause**-Taste **17**, um die Wiedergabe anzuhalten. Im Display blinkt „PAUSE“.
- Drücken Sie die **Pause**-Taste **17** erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen. Im Display erlischt „PAUSE“.

### 8.3.6 Titel kurz anspielen (Intro)

- Drücken Sie die **INT**-Taste **16**, um die ersten 10 Sekunden jedes Titels wiederzugeben. Im Display erscheint „INT“ und die aktuelle Titelnummer.
- Oder Sie halten die **INT**-Taste **16** ca. 2 Sekunden gedrückt, um nur die Titel des aktuellen Ordners anzuspulen. Im Display erscheint „INT“ und die aktuelle Ordnernummer.
- Erneutes Drücken der **INT**-Taste **16** setzt die normale Wiedergabe fort. „INT“ erlischt im Display.

### 8.3.7 Titel wiederholen (Repeat)

- Drücken Sie die **RPT**-Taste **15**, um den aktuellen Titel zu wiederholen. Im Display erscheint „RPT“ und die aktuelle Titelnummer.
- Oder Sie halten Sie die **RPT**-Taste **15** ca. 2 Sekunden gedrückt, um alle Titel des aktuellen Ordners zu wiederholen. Im Display erscheint „RPT“ und die aktuelle Ordnernummer.

- Das Radio wiederholt den Titel so lange, bis Sie die **RPT**-Taste **15** erneut drücken, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren. Im Display erlischt „S-RPT“ bzw. „D-RPT“.

### 8.3.8 Zufallswiedergabe (Random)

- Drücken Sie die **RDM**-Taste **14**, um die Zufallswiedergabe zu starten. Alle Titel der CD werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt. Im Display erscheint „RDM“ und die aktuelle Titelnummer.
- Oder Sie halten die **RDM**-Taste **14** ca. 2 Sekunden gedrückt, um die Zufallswiedergabe der Titel im aktuellen Ordner zu starten. Im Display erscheint „RDM“ und die aktuelle Ordernummer.
- Drücken Sie die **RDM**-Taste **14** erneut, um die Zufallswiedergabe zu beenden. Im Display erlischt „RDM“.

### 8.3.9 Anzeige von ID3-Informationen

- Bei der Wiedergabe von MP3-Dateien zeigt das Display abwechselnd Tracknummer und Dateiname an.
- Durch wiederholtes Drücken der **ID3**-Taste **18**, können Sie die folgenden ID3-Informationen anzeigen lassen:
  - Ordnername
  - Dateiname
  - Titelname
  - Interpret
  - Album
- Sind keine ID3-Informationen vorhanden, zeigt das Display nur den Dateinamen und den Ordnernamen an.

### 9.1 USB-Modus aktivieren

Der USB-Modus kann nur aktiviert werden, wenn ein USB-Speichermedium angeschlossen ist. Zum Anschließen von USB Speichermedien lesen Sie das Kapitel „5.3 USB-Speichermedium anschließen“.

Die Wiedergabefunktionen im SD/MMC- und USB-Modus sind identisch mit der Wiedergabe von MP3-CDs. Lesen Sie hierzu das Kapitel „8.3 MP3-Wiedergabe“.

### 10.1 SD/MMC-Modus aktivieren

Der SD/MMC-Modus kann nur aktiviert werden, wenn eine SD- oder eine MMC-Speicherkarte eingelegt ist. Zum Einlegen und Entnehmen von SD- und MMC-Speicherkarten lesen Sie das Kapitel „5.4 SD/MMC-Speicherkarten einlegen“.

Die Wiedergabefunktionen im SD/MMC- und USB-Modus sind identisch mit der Wiedergabe von MP3-CDs. Lesen Sie hierzu das Kapitel „8.3 MP3-Wiedergabe“.

### 11.1 AUX-Modus aktivieren

An den **Front-Audio-Anschluss 11** ihres AEG Autoradios können Sie eine beliebige externe Audioquelle anschließen, wie beispielsweise einen MP3-Player oder einen Laptop.

Im AUX-Modus zeigt das Display „AUX“ an. Befindet sich das Radio in einem anderen Betriebsmodus, betätigen Sie die **Mode-Taste 20** so oft, bis der AUX-Modus aktiviert wird.




Abb.35



#### GEHÖRSCHÄDEN

**Achten Sie beim Anschließen einer externen Audioquelle auf die Lautstärkeeinstellung am Radio. Eine zu laute Wiedergabe kann Ihr Gehör dauerhaft schädigen.**

- Verringern Sie die Lautstärke, indem Sie den **Lautstärke-Regler 4** nach links drehen, bis im Display „VOL 00“ angezeigt wird.

- Schließen Sie an den **Front-Audio-Anschluss 11** ein 3,5 mm Stereo-Klinkenkabel (nicht im Lieferumfang) an, das mit dem entsprechenden Audiogerät verbunden ist (Abb.35).
- Starten Sie die Wiedergabe am externen Audiogerät und stellen Sie eine mittlere Lautstärke ein.
- Stellen Sie nun am Radio mit dem **Lautstärke-Regler 4** die gewünschte Lautstärke ein.



Sie können mit Ihrem AEG Autoradio MP3/WMA-Dateien zwischen den Speichermedien hin und her kopieren und löschen.

Zur Verwaltung dieser MP3- und WMA-Dateien legt Ihr Radio auf jedem Speichermedium folgende Ordner an:

- MY\_CD speichert von CD aufgenommene Titel
- MY\_MP3 speichert kopierte MP3-Dateien
- MY\_WMA speichert kopierte WMA-Dateien

## 12.1.1 MP3/WMA-Dateien kopieren

Sie können mit Ihrem AEG Autoradio MP3/WMA-Dateien auf USB-Speichermedien und SD/MMC-Speicherkarten kopieren. Folgende Kopierfunktionen sind möglich:

- von MP3/WMA-CD auf SD/MMC-Speicherkarte
  - von MP3/WMA-CD auf USB-Speichermedium
  - von SD/MMC-Speicherkarte auf USB-Speichermedium
  - von USB-Speichermedium auf SD/MMC-Speicherkarte
- Wählen Sie durch mehrfaches Drücken der **Mode**-Taste **20** den gewünschten Betriebsmodus aus.
  - Wählen Sie mit der **»»**-Taste **3** oder der **««**-Taste **21** den Titel aus, den Sie kopieren möchten. Alternativ können Sie den zu kopierenden Titel auch direkt oder manuell auswählen (siehe Kapitel „8.3.2 Titel direkt auswählen“ und „8.3.3 Titel manuell auswählen“, S.30).
  - Halten Sie während der Wiedergabe des Titels die **Copy**-Taste **23** ca. 2 Sekunden gedrückt. Dabei spielt es keine Rolle, wieviel Spielzeit bereits verstrichen ist.
  - Ist kein Speichermedium angeschlossen, auf das kopiert werden kann, blinkt im Display „NO DEVICE“.

- Wählen Sie durch Drehen des **Lautstärke**-Reglers **4** den gewünschten Zielort für den Kopiervorgang aus:

„C >> USB“ kopieren auf USB-Speichermedium

„C >> CARD“ kopieren auf SD/MMC-Speicherkarte

Ist ein Speichermedium nicht verfügbar oder dient es als Quellmedium, kann die entsprechende Aufnahmeoption nicht ausgewählt werden.

- Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der **Audio**-Taste **4**. Die Wiedergabe wird gestoppt und der Kopiervorgang beginnt:

„>>> 00“ Kopiervorgang beginnt

„>>> 45“ bereits 45% des Titels kopiert

„COPY OK“ Kopiervorgang abgeschlossen

- Während des Kopiervorgangs blinkt im Display das Symbol des Speichermediums, auf das gerade kopiert wird.

**USB**

USB-Speichermedium



SD/MMC-Speicherkarte



### WÄHREN DES KOPIERENS

- Entfernen Sie während der Aufnahme niemals das **USB-Speichermedium** oder das **Bedienteil**, da diese dabei **beschädigt** werden können.
- **Schließen Sie kein neues USB-Speichermedium an.**
- **Wechseln Sie den Betriebsmodus nicht.**
- **Schalten Sie Radio und Zündung nicht aus.**

## 12.1 MP3/WMA-Dateien verwalten



### Rechte

**Beachten Sie beim Kopieren von Musikstücken, dass Sie dadurch keine Urheber- und Lizenzrechte verletzen.**

- Wenn auf dem Zielmedium nicht mehr genügend freier Speicherplatz zur Verfügung steht (unter 2 MB), erscheint im Display „MEM FULL“ und der Kopiervorgang wird abgebrochen.
- Um einen Kopiervorgang manuell abzubrechen, halten Sie die **Copy**-Taste **23** erneut ca. 2 Sekunden gedrückt. Im Display erscheint „STP“, der unvollständig kopierte Titel wird gelöscht.
- Nach beendeter Aufnahme fährt das Radio mit dem Abspielen fort. MP3s werden im Ordner „MY\_MP3“ gespeichert, WMAs im Ordner „MY\_WMA“. Die kopierten Titel werden mit fortlaufenden Nummern beginnend mit „MP3CP000.mp3“ oder „WMACP000.wma“ benannt.

### 12.1.2 MP3/WMA-Dateien löschen

Sie können die auf USB-Speichermedien und auf SD/MMC-Speicherkarten gespeicherten MP3/WMA-Dateien mit Ihrem AEG Autoradio löschen. Auf CDs gespeicherte MP3/WMA-Dateien können nicht gelöscht werden.

- Wählen Sie durch mehrfaches Drücken der **Mode**-Taste **20** den gewünschten Betriebsmodus (USB oder SD/MMC) aus.
- Wählen Sie mit der **⏮**-Taste **3** oder der **⏭**-Taste **21** den Titel aus, den Sie löschen möchten. Alternativ können Sie den zu löschenden Titel auch direkt oder manuell auswählen (siehe Kapitel „8.3.2 Titel direkt auswählen“ und „8.3.3 Titel manuell auswählen“, S.30).
- Halten Sie, während der Wiedergabe des Titels, die **Clear**-Taste **1** ca. 2 Sekunden gedrückt. Im Display erscheint:  
z.B. „ERASE 012“      Löschen des Titels 12.

- Wählen Sie durch Drehen des **Lautstärke**-Reglers **4** den gewünschten Vorgang aus:  
„ERASE Y“      Löschen des Titels bestätigen (Yes).  
„ERASE N“      Vorgang abbrechen (No).
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der **Audio**-Taste **4**. Nach erfolgreichem Löschen des Titels erscheint „ERASE OK“ im Display.



### WÄHREND DES LÖSCHENS

- **Entfernen Sie während des Löschens niemals den USB-Speicher, das Bedienteil oder die SD/MMC-Speicherkarte.**
- **Wechseln Sie den Betriebsmodus nicht.**
- **Schalten Sie Radio und Zündung nicht aus.**

## 13.1.1 Informationen zur Freisprecheinrichtung

Dank der komfortablen *Bluetooth* Freisprecheinrichtung Ihres AEG Autoradios bleibt das Mobiltelefon beim Autofahren in der Tasche. Die Gespräche werden über Ihre Autolautsprecher wiedergegeben. Das Mikrofon für die Freisprecheinrichtung ist bereits im Bedienteil des Radios integriert. Die Installation eines externen Mikrofons und Freisprechlautsprechers ist somit nicht notwendig.



### STRASSENVERKEHR

Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon immer vor Fahrtbeginn mit dem Autoradio. Während der Fahrt darf das Mobiltelefon vom Fahrer nicht bedient werden. Telefonieren Sie nur über die integrierte Freisprecheinrichtung. Beachten Sie die gültige Straßenverkehrsordnung.

## 13.1.2 Technische Voraussetzungen

Ihr Mobiltelefon muss *Bluetooth* (Version 1.2 oder kompatibel) unterstützen, damit Sie die Freisprecheinrichtung Ihres Radios nutzen können. Eine Auflistung aller kompatiblen Mobiltelefone und deren jeweilige *Bluetooth* Funktionen ist leider aufgrund der ständigen Neuentwicklungen nicht möglich, wir bitten Sie um Verständnis. **Nähere Informationen zur *Bluetooth* Version Ihres Mobiltelefons finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.**

## 13.1.3 Mobiltelefon registrieren (Pairing)

Bevor Sie mit Ihrem AEG Autoradio Telefonate im Freisprechmodus führen können, müssen Sie Ihr Mobiltelefon am Autoradio registrieren. Das Registrieren des Mobiltelefons am Autoradio wird Pairing genannt. Wurde die Registrierung einmal vorgenommen, verbinden sich Mobiltelefon und Autoradio automatisch, wenn die *Bluetooth* Schnittstelle am Mobiltelefon aktiviert ist.



### Reichweite

Die Reichweite der *Bluetooth* Funkverbindung Ihres Radios beträgt bis zu 3 m, hängt jedoch stark von den Gegebenheiten im Fahrzeug und Hindernissen in der Funkstrecke ab. Zum Registrieren sollte das Mobiltelefon maximal 1 m vom Autoradio entfernt sein.

- Aktivieren Sie die *Bluetooth* Schnittstelle Ihres Mobiltelefons. Details über das Aktivieren der *Bluetooth* Schnittstelle entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.
- Einige Mobiltelefone verfügen über einen Stromspar-Modus. Bitte deaktivieren Sie diesen Stromspar-Modus für den Betrieb mit dem Autoradio, da es vorkommen kann, dass dadurch die Verbindung beeinträchtigt wird.
- Schalten Sie die Zündung Ihres Fahrzeugs ein und drücken Sie gegebenenfalls die  -Taste , um das Radio einzuschalten.
- Drücken Sie die **Audio**-Taste , um das Einstellungs-menü aufzurufen. Im Display erscheint der erste Menüpunkt des Einstellungs-menüs „BAS“.

## 13.1 *Bluetooth* Verbindung

*Bluetooth* Qualified  
Design ID: B02169

Gerätename:

**BT60A**

Passwort:

**1234**

- Drücken Sie die **»»**-Taste **3** so oft, bis „PAIR HF“ im Display erscheint.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der **Audio**-Taste **4**. Das Radio sucht nach dem Mobiltelefon, im Display erscheint „PAIR >>>“.
- Starten Sie an Ihrem Mobiltelefon die Suche nach neuen *Bluetooth* Geräten. Details über das Hinzufügen von neuen *Bluetooth* Geräten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.
- Wurde das Autoradio, als Gerät „**BT60A**“, gefunden, wählen Sie es an Ihrem Mobiltelefon aus und stellen Sie eine Verbindung her.
- Bei der ersten Verbindung von Autoradio und Mobiltelefon müssen Sie am Mobiltelefon für das Autoradio das Passwort „**1234**“ eingeben.
- War die Registrierung erfolgreich, erscheint im Display des Radios der Name des Mobiltelefons. Im Display Ihres Mobiltelefons wird die Verbindung durch ein *Bluetooth* oder ein Headset-Symbol angezeigt.
- War die Registrierung nicht erfolgreich oder haben Sie die Registrierung durch Drücken der **Clear**-Taste **1** abgebrochen, erscheint im Display „PAIRFAIL“. Schalten Sie Radio und die *Bluetooth* Schnittstelle Ihres Mobiltelefons aus und beginnen Sie die Registrierung erneut.



### Funktionen inaktiv

Während des Verbindens funktioniert nur die Lautstärkeregelung/Stummschaltung des Radios. Alle anderen Tasten können nicht benutzt werden.

### 13.1.4 Mobiltelefon automatisch verbinden

Haben Sie die Registrierung Ihres Mobiltelefons einmal vorgenommen, verbinden sich Mobiltelefon und Autoradio zukünftig automatisch. Die *Bluetooth* Schnittstelle Ihres Mobiltelefons muss dafür aktiviert sein.

- Aktivieren Sie die *Bluetooth* Schnittstelle Ihres Mobiltelefons.
- Schalten Sie die Zündung Ihres Fahrzeugs ein und drücken Sie gegebenenfalls die **⏻**-Taste **22**, um das Radio einzuschalten.
- Ist Ihr Mobiltelefon in Reichweite, wird die *Bluetooth* Verbindung automatisch hergestellt. Zeigt Ihr Mobiltelefon den Hinweis an, dass das Gerät „**BT60A**“ eine Verbindung herstellen möchte, nehmen Sie diese Verbindungsaufforderung an und autorisieren Sie Ihr AEG Autoradio.



### Autoradio autorisieren

Die meisten Mobiltelefone bieten Ihnen die Möglichkeit, *Bluetooth* Geräte zu autorisieren (Verbindung immer zulassen/Verbinden ohne Bestätigung). Autorisieren Sie Ihr Autoradio, **BT60A**, damit die Verbindung automatisch hergestellt werden kann.

### 13.1.5 Mobiltelefon manuell verbinden (Reconnect)

Mobiltelefon und Autoradio verbinden sich nach einmaliger Registrierung automatisch miteinander. Dennoch kann es vorkommen, dass Sie das Mobiltelefon manuell mit dem Autoradio verbinden müssen.

- Aktivieren Sie die *Bluetooth* Schnittstelle Ihres Mobiltelefons.
- Schalten Sie die Zündung Ihres Fahrzeugs ein und drücken Sie gegebenenfalls die  -Taste **22**, um das Radio einzuschalten.
- Drücken Sie die **Audio**-Taste **4**, um das Einstellungs-menü aufzurufen. Im Display erscheint der erste Menüpunkt des Einstellungsmenüs „BAS“.

Drücken Sie die  -Taste **3** so oft, bis „RE-CON“ im Display erscheint.

- Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der **Audio**-Taste **4**. Das Radio sucht nach dem registrierten Mobiltelefon. Im Display erscheint „WAIT >>>“.
- War das Verbinden erfolgreich, erscheint im Display „OK“. Im Display Ihres Mobiltelefons wird die Verbindung durch ein *Bluetooth* oder Headset-Symbol angezeigt.
- War das manuelle Verbinden nicht erfolgreich oder haben Sie den Vorgang durch Drücken der **Clear**-Taste **1** abgebrochen, erscheint im Display „FAIL“.



#### Fehler beim Verbinden

- **Das Mobiltelefon muss bereits am Autoradio registriert worden sein, damit Sie die Verbindung manuell herstellen können.**
- **Sollten Sie manuell keine Verbindung herstellen können, schalten Sie die *Bluetooth* Schnittstelle Ihres Mobiltelefons kurzzeitig aus und erneut ein.**
- **Schalten Sie Mobiltelefon und Radio gegebenenfalls für einige Sekunden aus und versuchen Sie es anschließend erneut.**

### 13.1.6 Verbindung manuell trennen (Disconnect)

Sie können die *Bluetooth* Verbindung zwischen Mobiltelefon und Autoradio jederzeit manuell trennen.

- Deaktivieren Sie die *Bluetooth* Schnittstelle Ihres Mobiltelefons.

*alternativ:*

- Drücken Sie die **Audio**-Taste **4**, um das Einstellungs-menü aufzurufen. Im Display erscheint der erste Menüpunkt des Einstellungsmenüs „BAS“.
- Drücken Sie die  -Taste **3** so oft, bis „RE-CON“ im Display erscheint.
- Wählen Sie durch Drehen des **Lautstärke**-Reglers **4** die nächste Option aus. Im Display erscheint „DIS-CON“.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der **Enter**-Taste **2**. Im Display erscheint „WAIT >>>“, das Radio trennt die Verbindung zum Mobiltelefon. War das Trennen erfolgreich, erscheint im Display „OK“.


### 13.2 Bluetooth Freisprechbetrieb

#### 13.2.1 Anrufe entgegennehmen

- Damit das Autoradio einen eingehenden Anruf entgegennehmen kann, muss die Zündung des Fahrzeugs eingeschaltet und die *Bluetooth* Verbindung hergestellt sein.
- Geht ein Anruf ein, schaltet sich Ihr AEG Autoradio gegebenenfalls automatisch ein, wechselt in den Freisprech-Modus und schaltet die aktuelle Wiedergabe stumm. Unterstützt der Anrufer die CLIP-Funktion, wird seine Telefonnummer im Display des Autoradios angezeigt.
- Drücken Sie die -Taste **4** am Bedienteil des Radios oder die -Taste **25** an der Lenkradfernbedienung, um den Anruf entgegenzunehmen. Im Display wird die Gesprächsdauer angezeigt. Sprechen Sie laut und deutlich in Richtung des Bedienteils.
- Durch Drehen des **Lautstärke**-Reglers **4** oder mit den **Lautstärke**-Tasten **4** der Lenkradfernbedienung können Sie die Freisprechlautstärke anpassen. Die eingestellte Lautstärke wird 5 Sekunden lang im Display angezeigt.
- Während eines Gesprächs können Sie die Zündung ausschalten, ohne dass sich das Radio mit ausschaltet. Nach dem Beenden des Gesprächs schaltet sich das Radio aus.
- Drücken Sie die **Clear** -Taste **1** am Bedienteil des Radios oder die -Taste **24** an der Lenkradfernbedienung, um ein Gespräch zu beenden. Das Autoradio setzt die vorherige Wiedergabe fort, bzw. schaltet sich aus.
- Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, drücken Sie die **Clear** -Taste **1** am Bedienteil des Radios oder die -Taste **24** an der Lenkradfernbedienung. Der Anrufer wird abgewiesen, das Radio kehrt in den vorherigen Betriebsmodus zurück.



#### Hinweise







- Um einen eingehenden Anruf entgegennehmen zu können, muss die Zündung eingeschaltet sein.
- Während ein Anruf eingeht und während eines Gesprächs ist die  / Eject-Taste **9** deaktiviert.

#### 13.2.2 Anrufe tätigen



#### STRASSENVERKEHR





Während der Fahrt darf das Mobiltelefon vom Fahrer nicht in die Hand genommen werden. Beachten Sie die gültige Straßenverkehrsordnung.

- Starten Sie die Rufnummerneingabe durch Drücken der -Taste **25** an der Lenkradfernbedienung oder der -Taste **4** am Bedienteil des Radios.
- Um einen Anruf zu tätigen, geben Sie die gewünschte Rufnummer über die **Nummern**-Tasten **28** der Lenkradfernbedienung ein. Halten Sie die **Nummern**-Taste **0** gedrückt, um ein „+“ für Auslandsgespräche einzufügen.
- Drücken Sie die -Taste **24** an der Lenkradfernbedienung oder die **Clear** -Taste **1** am Bedienteil des Radios, um die zuletzt eingegebene Ziffer der Rufnummer zu löschen.
- Starten Sie die Anwahl der eingegebenen Rufnummer durch erneutes Drücken der -Taste **25** oder der -Taste **4**. Im Display des Radios erscheint „CALL >>>“.



## Radiostummschaltung

Das Radio schaltet die Wiedergabe erst stumm, wenn Sie mit der Anwahl der Telefonnummer beginnen.

- Drücken Sie die  -Taste **24** an der Lenkradfernbedienung oder die **Clear**  -Taste **1** am Bedienteil des Radios, um die Anwahl einer Rufnummer abzubrechen.
- Durch Drehen des **Lautstärke**-Reglers **4** oder mit den **Lautstärke**-Tasten **4** der Lenkradfernbedienung können Sie die Freisprechlautstärke anpassen. Die eingestellte Lautstärke wird 5 Sekunden lang im Display angezeigt.
- Drücken Sie die **Clear**  -Taste **1** am Bedienteil des Radios oder die  -Taste **24** an der Lenkradfernbedienung, um ein Gespräch zu beenden. Das Autoradio setzt die vorherige Wiedergabe fort, bzw. schaltet sich aus.

### 13.2.3 Gesprächsübergabe (Privat-Modus)

Sie können ein Gespräch, das Sie über die Freisprecheinrichtung führen, an Ihr Mobiltelefon übergeben (Privat-Modus) und so auch nach Verlassen des Fahrzeugs weitertelefonieren.

- Um ein Gespräch an Ihr Mobiltelefon zu übergeben, halten Sie während des Gesprächs die **Transfer**-Taste **20** am Bedienteil des Radios oder an der Lenkradfernbedienung ca. zwei Sekunden gedrückt. Das Gespräch wird an das Mobiltelefon übergeben, das Radio setzt die vorherige Wiedergabe fort, bzw. schaltet wieder in den Stand By-Modus.



## Gesprächsübergabe

Abhängig von Ihrem Mobiltelefon kann die Gesprächsübergabe einige Sekunden dauern.

- Gegebenenfalls müssen Sie die Übernahme des Gesprächs an Ihrem Mobiltelefon bestätigen, bevor Sie das Gespräch fortsetzen können.
- Sie können einen Anruf, der noch nicht entgegengenommen wurde nicht an Ihr Mobiltelefon übergeben. Warten Sie bis der Gesprächspartner den Anruf angenommen hat.

### 13.2.4 Rufton- und Freisprechlautstärke einstellen

- Während des Telefonierens können Sie durch Drehen des **Lautstärke**-Reglers **4** oder mit den **Lautstärke**-Tasten **4** der Lenkradfernbedienung die **Bluetooth** Lautstärke des Ruftons und der Freisprechfunktion einstellen.
- Alternativ können Sie die Einstellung der **Bluetooth** Lautstärke auch über das Einstellungsmenü vornehmen. Siehe Kapitel „15.1 Einstellungsmenü“.

### 14.1 Bluetooth Audio Streaming

#### 14.1.1 Voraussetzung für Bluetooth Audio

Neben der Musikwiedergabe von CD, USB, SD/MMC und AUX kann Ihr Autoradio sogar die auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Musikdateien abspielen. Die Wiedergabe können Sie über Ihr Autoradio steuern. Um diese Funktion nutzen zu können, muss Ihr Mobiltelefon das Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) unterstützen. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.

#### 14.1.2 Bluetooth Audio Verbindung herstellen

Ebenso wie bei der Freisprechfunktion muss Ihr Mobiltelefon am Autoradio registriert sein (Pairing), damit Sie die Funktion *Bluetooth Audio Streaming* nutzen können.

Lesen Sie in Kapitel „13.1.3 Mobiltelefon registrieren (Pairing)“, wie Sie Ihr Mobiltelefon mit dem Autoradio verbinden.

Wenn Ihr Mobiltelefon sowohl das Hands Free Profile (HFP) als auch das Advance Audio Distribution Profile (A2DP) unterstützt, wird das Mobiltelefon bei der Registrierung am Autoradio automatisch mit beiden Protokollen registriert.

### 14.2 Bluetooth Modus

#### 14.2.1 Musikwiedergabe starten

- Aktivieren Sie die *Bluetooth* Schnittstelle Ihres Mobiltelefons. Mobiltelefon und Autoradio verbinden sich nach einmaliger Registrierung automatisch miteinander.
- Wechseln Sie am Autoradio in den *Bluetooth* Modus. Betätigen Sie dazu die **Mode**-Taste **6** mehrmals, bis „BT AUDIO“ im Display angezeigt wird.
- Wurde kein verbundenes Bluetoothgerät gefunden, zeigt das Display:

„CONNECTING“ *Bluetooth* Gerät wird gesucht

In diesem Fall sucht das Autoradio bis zu 30 Sekunden nach dem registrierten Mobiltelefon. Wurde die Verbindung hergestellt, zeigt das Display:

„BT AUDIO“ *Bluetooth* Gerät verbunden

Konnte keine Bluetoothverbindung hergestellt werden, zeigt das Display:

„NO DEVICE“ kein *Bluetooth* Gerät gefunden



#### Fehler beim Verbinden

- **Das Mobiltelefon muss bereits am Autoradio registriert worden sein, damit Sie die Verbindung herstellen können.**
- **Sollten Sie keine Verbindung herstellen können, schalten Sie die *Bluetooth* Schnittstelle Ihres Mobiltelefons kurzzeitig aus und erneut ein.**
- **Schalten Sie Mobiltelefon und Radio gegebenenfalls für einige Sekunden aus und versuchen Sie es anschließend erneut.**

#### 14.2.2 Mobiltelefon fernbedienen (AVRCP)

- Bei einigen Mobiltelefonen, die das Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) unterstützen, beginnt die Musikwiedergabe automatisch, nachdem der *Bluetooth* Modus aktiviert wurde.



- Ist dies nicht der Fall, starten Sie den Musikplayer an Ihrem Mobiltelefon manuell. Lesen Sie Details dazu in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.
- Folgende Funktionen können Sie über das AVRCP am Bedienteil des Autoradios fernsteuern:

Play/Pause:	▶  -Taste <b>17</b>
Nächster Titel:	⏭ Forward-Taste <b>3</b>
Vorheriger Titel:	⏮ Backward-Taste <b>21</b>
Lautstärke:	Lautstärke-Regler <b>4</b>
Mute:	Mute-Taste <b>22</b>



### Fernbedienen des Mobiltelefons

- **Alle nicht aufgeführten Funktionen können nicht ferngesteuert werden und müssen direkt am Mobiltelefon ausgeführt werden.**
  - **Abhängig vom jeweiligen Bluetooth Gerät kann es dazu kommen, dass einzelne Steuerbefehle nicht erkannt werden, obwohl AVRCP unterstützt wird.**
- Während der Bluetooth Musikkwiedergabe sind gleichzeitig alle Freisprechfunktionen des Mobiltelefons verfügbar. Eingehende Anrufe können am Autoradio angenommen und ausgehende Anrufe getätigt werden. Lesen Sie dazu Kapitel „13.2 Bluetooth Freisprechbetrieb“.

### 15.1 Einstellungs- menü

Im Einstellungs Menü können Sie Einstellungen vornehmen, die die *Bluetooth* und RDS-Funktionen sowie die akustischen Signale des Radios betreffen.

- Drücken Sie die **Audio**-Taste **4**, um das Einstellungs-  
menü aufzurufen. Im Display erscheint der erste Menü-  
punkt „BAS“.
- Mit der **»»**-Taste **3** oder der **««**-Taste **21** können Sie  
durch die verschiedenen Einstellungsoptionen des  
Menüs blättern:
 

- „BAS“	Bässe einstellen
- „TRE“	Höhen einstellen
- „BAL“	Balance einstellen
- „FAD“	Fader einstellen
- „PAIR HF / AD“	Mobiltelefon registrieren
- „RE-CON / DIS-CON“	Verbindung herstellen
- „BT VOL“	<i>Bluetooth</i> Lautstärke
- „CLK“	Uhrzeit einstellen
- „AREA“	Empfangsgebiet
- „DISTANT / LOCAL“	Radioempfang
- „REG“	Regionalfunktion
- „TA“	Verkehrsmeldungen
- „P-VOL“	Einschaltlautstärke
- „BEEP“	Tastentöne
- Durch Drehen des **Lautstärke**-Reglers **4** können Sie die  
jeweils angezeigte Einstellungen ändern.
- Durch Drücken der **Audio**-Taste **4** können Sie die im Dis-  
play angezeigte Funktion/Einstellung aktivieren.
- Erfolgt innerhalb von 5 Sekunden keine Einstellung oder  
kein Tastendruck, kehrt das Gerät in den vorherigen  
Betriebsmodus zurück. Bereits geänderte Einstellungen  
werden dabei gespeichert.

#### 15.1.1 Bässe und Höhen

Mit der Einstellung Bässe und Höhen können Sie manuell die  
gewünschten Klangeigenschaften einstellen.

- Möchten Sie beispielsweise die Bassfrequenzen stärker  
betonen, drücken Sie die **Audio**-Taste **4**, um die Ein-  
stellung „BAS“ aufzurufen. Die Standardeinstellung ist  
„BAS 0“. Durch Drehen des **Lautstärke**-Reglers **4**  
können Sie die gewünschte Anhebung oder Absenkung  
von „BAS +6“ bis „BAS -6“ einstellen. Mit der **»»**-Taste  
**3** gelangen Sie zur Einstellung der Höhen.

#### 15.1.2 Balance und Fader

Die Einstellung Balance und Fader steuert die Klangverteilung  
in Fahrzeugen mit mehreren Lautsprechern.

- Balance steuert die Klangverteilung zwischen den rechten  
und den linken Lautsprechern im Fahrzeug. Werksseitig  
ist „BAL L=R“, die gleiche Verteilung zwischen links und  
rechts, eingestellt. Wird „BAL“ im Display angezeigt,  
können Sie, durch Drehen des **Lautstärke**-Reglers **4**,  
die Balance in 12 Stufen nach links („BAL L12“) oder  
rechts („BAL R10“) verschieben.
- Fader steuert die Klangverteilung zwischen den vorderen  
(front) und hinteren (rear) Lautsprechern im Fahrzeug.  
Werksseitig ist „FAD F=R“, die gleiche Verteilung zwi-  
schen vorne und hinten, eingestellt. Wird „FAD“ im  
Display angezeigt, können Sie, durch Drehen des  
**Lautstärke**-Reglers **4**, die Klangverteilung in 12 Stufen  
nach vorne („FAD F12“) oder hinten („FAD R12“) ver-  
schieben.

## 15.1.3 Pairing (Registrierung)

Erscheint „PAIR HF“ im Display des Radios, können Sie durch Drücken der **Audio**-Taste **4** die Registrierung Ihres Mobiltelefons vornehmen. Lesen Sie dazu Kapitel „13.1.3 Mobiltelefon registrieren (Pairing)“.

## 15.1.4 Reconnect / Disconnect

Erscheint „RE-CON“ im Display des Radios, können Sie durch Drehen des **Lautstärke**-Reglers **4** zwischen der Funktion „RE-CON“ und „DIS-CON“ auswählen.

- „RE-CON“ Manuelles Verbinden von Radio und Mobiltelefon
- „DIS-CON“ Manuelles Trennen der Verbindung von Radio und Mobiltelefon

## 15.1.5 Bluetooth Lautstärke einstellen (BT VOL)

Erscheint „BT VOL“ im Display des Radios, können Sie durch Drehen des **Lautstärke**-Reglers **4** die Lautstärke der Freisprechfunktion und des Ruftons von „BT VOL 00“ bis „BT VOL 42“ einstellen.

## 15.1.6 Uhrzeit einstellen (CLK)

Erscheint „CLK“ im Display des Radios, können Sie durch Drehen des **Lautstärke**-Reglers **4** die Uhrzeit manuell einstellen. Drehen Sie den **Lautstärke**-Regler **4** nach links, um die Stelle der Stunden einzustellen und nach rechts für die Stelle der Minuten.



### Synchronisation der Uhrzeit

Wird später von einem Radiosender das CT-Signal empfangen, synchronisiert das Autoradio die Uhrzeit automatisch mit dem Zeitsignal.

## 15.1.7 Frequenzbereich einstellen (Area)

Erscheint „AREA“ im Display des Radios, können Sie durch Drehen des **Lautstärke**-Reglers **4** den Radiofrequenzbereich für Ihr Land auswählen.

- „EUR“ Europa
- „RUS“ Russland
- „USA“ Vereinte Staaten von Amerika
- „LAT“ Lateinamerika

## 15.1.8 Signalstärke (Local / Distant)

Diese Einstellung betrifft die Signalstärke der Radiosender beim automatischen Sendersuchlauf. Erscheint im Display „DISTANT“ oder „LOCAL“, können Sie durch Drehen des **Lautstärke**-Reglers **4** die gewünschte Einstellung auswählen:

- „DISTANT“ Bewirkt, dass die automatische Sendersuche nur bei lokalen Radiosendern mit starkem Signal stoppt
- „LOCAL“ Bei dieser Einstellung werden auch Sender mit schwachem Signal gefunden

## 15.1.9 Regionalradio (Reg)

Manche Radiosender wechseln für eine bestimmte Zeit vom normalen überregionalen Programm in ein regionales Sendefenster. Durch Drehen des **Lautstärke**-Reglers **4** können Sie diese Funktion ein- („ON“) oder ausschalten („OFF“).

- „ON“ Bewirkt, dass das Radio nach dem Sender mit der selben Programm Identifikation (PI) auf einer anderen Frequenz sucht.
- „OFF“ Ignoriert die Programm Identifikation (PI) und schaltet gegebenenfalls auf den regionalen Sender um.

### 15.1.10 TA ein-/ausschalten (Verkehrsmeldungen)

Sendet ein Radiosender das TP-Signal (Traffic Programme), zeigt dies an, dass dieser Radiosender die Durchsage von Verkehrsmeldungen unterstützt. Bei der Einstellung

- „TA OFF“ ist die Funktion TA (Durchsage von Verkehrsmeldungen) deaktiviert.
- „TA ON“ ist die Funktion TA (Durchsage von Verkehrsmeldungen) aktiviert. Im Display erscheint das **TA**-Symbol. Wird ein TA-Signal empfangen, schaltet das Radio für die Dauer der Verkehrsmeldung auf diesen Sender um.



#### Hinweis zu TA

Ist die Funktion Verkehrsmeldungen (TA) aktiviert, werden bei der automatischen Sendersuche nur Radiosender gefunden, die das TP-Signal unterstützen.

### 15.1.11 Einschalllautstärke einstellen

Erscheint „P-VOL“ im Display des Radios, können Sie durch Drehen des **Lautstärke**-Reglers **4** die Einschalllautstärke des Radios von „P-VOL 00“ bis „P-VOL 46“ einstellen.

Die voreingestellte Einschalllautstärke ist „P-VOL 12“. Bei diesem Wert schaltet sich das Autoradio automatisch mit der gleichen Lautstärke ein, die beim Ausschalten des Radios eingestellt war.

### 15.1.12 Tastentöne (Beep)

Erscheint „BEEP“ im Display des Radios, können Sie durch Drehen des **Lautstärke**-Reglers **4** die Tastentöne ein- oder ausschalten.

- „BEEP ON“ Tastentöne bei jedem Tastendruck
- „BEEP OFF“ alle Tastentöne deaktiviert

### 15.2 Bassverstärkung (iX-Bass)


Ihr AEG Autoradio verfügt über die Funktion Bassverstärkung (iX-Bass), mit der Sie den unteren Frequenzbereich zusätzlich anheben und somit die Basswiedergabe verstärken können.

- Halten Sie die **iX-Bass**-Taste **5** ca. zwei Sekunden gedrückt, um die Bassverstärkung zu aktivieren. Im Display erscheint das **iX-Bass**-Symbol **«iX-BAS»**.
- Halten Sie die **iX-Bass**-Taste **5** erneut ca. zwei Sekunden gedrückt, um die Bassverstärkung zu deaktivieren. Im Display erlischt das **iX-Bass**-Symbol **«iX-BAS»**.

Fehler	Ursache	Lösung
Radio geht nicht an	Zündung des Fahrzeugs nicht eingeschaltet	Wurde die Stromversorgung des Radios ordnungsgemäß angeschlossen, schalten Sie die Zündung des Fahrzeugs ein.
	Sicherung durchgebrannt	Ersetzen Sie die 15 A Sicherung auf der Rückseite des Autoradios.
CD kann nicht eingelegt werden	CD im Laufwerk	Lassen Sie die eingelegte CD auswerfen und legen Sie die neue CD ein.
CD kann nicht gelesen werden	CD falsch eingelegt	Lassen Sie die eingelegte CD auswerfen und legen Sie sie, mit der beschrifteten Seite nach oben, erneut ein.
	CD verschmutzt oder defekt	Reinigen Sie die CD oder legen Sie testweise eine andere CD ein.
	Innenraumtemperatur zu hoch	Lassen Sie das Fahrzeug auslüften, bis die Temperatur wieder auf Betriebstemperatur abgekühlt ist.
	Kondenswasser im Radio	Schalten Sie das Radio für ca. eine Stunde aus und lassen Sie das Kondenswasser verdunsten. Starten Sie danach die Wiedergabe erneut.
Keine Musik	Lautstärke zu gering	Erhöhen Sie die Lautstärke.
	Falsche Verkabelung	Überprüfen Sie die Verkabelung des ISO Anschlusses, des Line-Out Anschlusses, des Verstärkers und der Lautsprecher.
Tasten des Bedienteils funktionieren nicht	Störung im Mikroprozessor	Drücken Sie die <b>Reset</b> -Taste hinter dem Bedienteil (siehe Abb.36).
	Bedienteil sitzt nicht richtig / Kontakte sind verschmutzt	Nehmen Sie das Bedienteil ab, reinigen Sie die Kontakte auf der Rückseite des Bedienteils und am Radio und bringen Sie es erneut an.
Wiedergabe setzt aus	Radio nicht im empfohlenen Winkel eingebaut	Bauen Sie das Radio so ein, dass ein Winkel von 30 ° nicht überschritten wird.
	CD verschmutzt oder defekt	Reinigen Sie die CD oder legen Sie testweise eine andere CD ein.
Kein Senderempfang	Antennenkabel nicht angeschlossen	Stecken Sie das Antennenkabel Ihres Fahrzeugs in die Antennenbuchse auf der Rückseite des Radios.
	Radiosignal zu schwach oder automatischer Sendersuchlauf funktioniert nicht	Wechseln Sie zu einem stärkeren Sender oder geben Sie die Frequenz manuell ein.

Fehlermeldung	Fehlerursache	Fehlerbehebung
ERROR 1/ ERROR 2	Fehler im Mechanismus/ Fehler beim Lesen der Spur	Drücken Sie die <b>Reset</b> -Taste hinter dem Bedienteil für ca. 5 Sekunden (siehe Abb.36). Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls von unserem Service überprüfen.
Keine Freisprechfunktion mögl.	<i>Bluetooth</i> Schnittstelle am Mobiltelefon nicht aktiviert  Mobiltelefon nicht mit Autoradio verbunden	Aktivieren Sie die <i>Bluetooth</i> Schnittstelle Ihres Mobiltelefons. Details dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.  Registrieren Sie Ihr Mobiltelefon am Autoradio und stellen Sie die <i>Bluetooth</i> Verbindung her (siehe Kapitel „10.1.3 Mobiltelefon registrieren (Pairing)“, S. 42).
Keine Musikwiedergabe mögl.	Mobiltelefon nicht mit Autoradio verbunden  A2DP-Funktion wird nicht unterstützt	Registrieren Sie Ihr Mobiltelefon am Autoradio und stellen Sie die <i>Bluetooth</i> Verbindung her (siehe Kapitel „10.1.3 Mobiltelefon registrieren (Pairing)“, S. 42).  Wird die A2DP-Funktion von Ihrem Mobiltelefon nicht unterstützt, kann die Musikwiedergabe per <i>Bluetooth</i> nicht verwendet werden.

Abb.36



Drücken Sie die **REL**-Taste **2**, um das Bedienteil abzunehmen. Um einen Reset durchzuführen, benutzen Sie einen Bleistift oder einen anderen dünnen, nichtmetallischen Gegenstand. Halten Sie die **Reset**-Taste ca. 5 Sekunden gedrückt. Die Werkseinstellungen werden wiederhergestellt.

## Allgemein

Stromversorgung:	DC 11 - 14 V
Überspannungsschutz:	15 A Flachsicherung
Abmessungen:	ca. 178 x 180 x 50 mm (B x T x H)
Betriebstemperatur:	-10 °C bis +60 °C
Ausgangsleistung:	max. 4 x 100 W
Lautsprecher-Impedanz:	4 Ohm
Frequenzgang:	5 Hz – 20 kHz

## Lenkradfernbedienung

Stromversorgung:	2 x 1,5 V Batterie, Typ AAA
Übertragungsart:	Infrarot (4 Infrarotdioden)

## FM Tuner (UKW Radio)

Frequenz:	87,5 – 108 Mhz
Zwischen-Frequenz:	10,7 Mhz
Stereotrennung:	25 dB bei 1 kHz
Rauschabstand:	50 dB
Empfindlichkeit:	>15 dB (bei 30 dB Rauschabstand)

## CD-Player

System:	Compact Disc Audiosystem
Medien:	CD, CD-R, CD-RW
Medienformate:	Audio-CD, MP3-CD, WMA-CD
Samplingrate:	44,1 kHz
Quantisierung:	1 Bit
Rauschabstand:	70 dB

## Speichermedien

USB-Anschluss:	USB 1.1 (USB 2.0 kompatibel)
Speicherkarten:	SD, MMC

## Bluetooth

Stromverbrauch:	max. 200 mA
Ausgangsleistung:	0 dBm (Klasse II)
Reichweite:	max. 3 m
Standard:	Bluetooth Version 1.2
Frequenz:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Unterstützte Profile:	HFP (Hands Free Profile) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Bluetooth Qualified  
Design ID: B02169



10R-020896



\*) Im Zuge ständiger Produktverbesserungen behalten wir uns Änderungen in Technik und Design vor.









[www.aeg-itm.de](http://www.aeg-itm.de)

**AEG**